



Poussoir

CP0437

pour remplacer votre poussoir actuel

cette pièce fait partie du poussoir

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :
HR1915/xx
HR1916/xx
HR1918/xx
HR1919/xx
HR1920/xx

HR1921/xx
HR1922/xx
HR1925/xx

PHILIPS



Les données sont sujettes
à changement
2019, février 10

Version: 1.0.1
EAN: 08710103808596

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com