

# PHILIPS

## Tamis

Facile à nettoyer

HR1918-1925

CP0442



### pour remplacer votre tamis actuel

Le tamis poli est très facile à nettoyer avec une éponge.

#### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :: HR1918/xx, HR1919/xx, HR1920/xx, HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

