

# PHILIPS

Deksel voor  
waterreservoir

Café Gourmet

Zwart

CP9033



## Bedekt het watercompartiment van de koffiezetter

Ga naar het tabblad Specificaties voor compatibele producten

Zorg ervoor dat het waterreservoir van uw filterkoffiezetapparaat schoon water bevat. U hoeft niet het gehele deksel te verwijderen als u het watercompartiment wilt vullen. U hoeft alleen het buigzame deel op te tillen.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

## Specificaties

### Geschikt voor:

Café Gourmet: HD5407, HD5408

