



Couvercle pour réservoir d'eau

- Café Gourmet
- Noir

CP9033

Recouvre le réservoir d'eau de votre cafetière

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

Gardez le contenu du réservoir d'eau de votre cafetière à filtre propre. Il n'est pas nécessaire de retirer la totalité du couvercle pour remplir le réservoir d'eau : il suffit de soulever la partie mobile.

Avantages

[Pièces de rechange Philips faciles à utiliser](#)

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

[Remplacement facile des pièces détachées](#)

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Compatible avec :

Café Gourmet HD5407

HD5408



Les données sont sujettes
à changement
2019, février 11

Version: 3.0.1
EAN: 08710103687658

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com