



Deksel voor waterreservoir

- Café Gourmet
- Zwart

CP9033

Bedekt het watercompartiment van de koffiezetter

Ga naar het tabblad Specificaties voor compatibele producten

Zorg ervoor dat het waterreservoir van uw filterkoffiezetapparaat schoon water bevat. U hoeft niet het gehele deksel te verwijderen als u het watercompartiment wilt vullen. U hoeft alleen het buigzame deel op te tillen.

Voordelen

[Het gemak van Philips-reserveonderdelen](#)

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

[Eenvoudig vervangen van onderdelen](#)

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

PHILIPS

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geschikt voor:

Café Gourmet

HD5407

HD5408



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, februari 11
Versie: 3.0.1
EAN: 08710103687658

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com