



Cache pour bac d'égouttement

- SENSEO® Up
- Noir

CP9048/01

La plaque sur laquelle vous posez vos tasses

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

C'est sur cette plaque en plastique recouvrant le bac d'égouttement de votre machine à café SENSEO que sont posées les tasses. Facile à retirer et à nettoyer !

Avantages

[Pièces de rechange Philips faciles à utiliser](#)

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Fonctions

[Rénovation facile avec des pièces de rechange](#)

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :
HD7880/10
HD7880/11
HD7880/40
HD7880/41
HD7880/70
HD7880/71

HD7880/80
HD7880/81
HD7880/86
HD7880/87



Les données sont sujettes à changement
2017, octobre 20

Version: 1.0.1
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com