

# PHILIPS

Houder voor  
scheerapparaat

voor scheerapparaten S7xxx-  
S9xxx

CP9059/01



## Beugel voor scheerhoofden

Ga naar het tabblad Specificaties om het bijpassende product te vinden

Deze scheerhoofdhouder houdt de scheerhoofden van uw scheerapparaat op hun plaats. Is de houder kwijt of kapot en is uw scheerapparaat nog prima? Bestel dan hier een nieuwe houder!

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

**Geslacht voor producttypen::** S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

**Geslacht voor producttype:** S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950

**Geslacht voor producttype::** S7720, S7780, S7920

