

# PHILIPS

Houder voor  
scheerapparaat

voor scheerapparaten S7xxx-  
S9xxx

CP9059/01



## Beugel voor scheerhoofden

Ga naar het tabblad Specificaties om het bijpassende product te vinden

Deze scheerhoofdhouder houdt de scheerhoofden van uw scheerapparaat op hun plaats. Is de houder verdwenen of kapot en is uw scheerapparaat nog prima? Bestel dan hier een nieuwe houder!

### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

**Geschikt voor producttypen::** S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

**Geschikt voor producttype:** S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950

**Geschikt voor producttype::** S7720, S7780, S7920, S7310, S7312, S7330, S7510, S7520, S7540, S7550, S8860

**Geschikt voor productreeks:** S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980

