



Halterung für Rasierer

• für Rasierer S7xxx-S9xxx

CP9059/01

## Ein Gestell, in dem Sie die Scherköpfe befestigen können.

Registerkarte "Technische Daten" öffnen, um passendes Produkt zu prüfen

Der Scherkopfhalter hält die Scherköpfe an ihrem Platz. Haben Sie Ihren aktuellen Scherkopf verloren oder ist er defekt, der Rest Ihres Gerätes ist jedoch einwandfrei? Bestellen Sie hier einen neuen Halter!

### Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

### Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

**PHILIPS**

## Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

### Ersatzteil

Funktioniert mit den	S9021		S9712
Produkttypen:	S9031		S9721
	S9041		S9731
	S9111	Funktioniert mit	S9911
	S9112	Produkttyp:	S7310
	S9121		S7311
	S9151		S7320
	S9152		S7370
	S9161		S7510
	S9171		S7520
	S9311		S7530
	S9321		S7550
	S9371		S7710
	S9511	Funktioniert mit	S8950
	S9521	Produkttyp:	S7720
	S9522		S7780
	S9531		S7920
	S9711		



Ausstellungsdatum  
2017, Januar 13

Version: 5.0.1  
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)