

PHILIPS

Porta-accessori del
robot da cucina

Grigio

CP9131



Per sostituire il porta-accessori in uso

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Per riporre gli attrezzi del tuo robot da cucina

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR7771/00, HR7771/50, HR7772/00, HR7772/50

