

PHILIPS

Oplader voor
scheerapparaat

Voor RQ1100-1199

CP9230



Uw scheerapparaat in een handomdraai opladen

Compatibiliteit controleren

De inklapbare houder voor het opladen zorgt voor gebruiksgemak thuis en biedt flexibiliteit onderweg. Wordt geleverd zonder netsnoer.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: RQ1150, RQ1160, RQ1180

Geschikt voor producttype:: RQ1131, RQ1141, RQ1145, RQ1151, RQ1155, RQ1175, RQ1185, RQ1195

Geschikt voor producttype:: RQ1148, RQ1161, RQ1167, RQ1168, RQ1178, RQ1187, RQ1197

