



Stopfer

CP9546

Zum Austausch des derzeit verwendeten Stopfers.

Sie benötigen dieses Teil zum Herunterdrücken all Ihrer Zutaten.

Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Ersatzteil

Funktioniert mit den
Produkttypen: HR1871/00

Funktioniert mit den
Produkttypen: HR1870/05
HR1870/10
HR1870/70

PHILIPS

HR1871/05
HR1871/10
HR1871/11
HR1871/15
HR1871/70
HR1872/30
HR1873/00
HR1873/72
HR1874/70
HR1876/70
HR1871/71
HR1874/74
HR1869/00
HR1869/01

hr1869/05
HR1869/30
HR1869/31
HR1869/35
HR1869/60
HR1869/61
HR1869/70
HR1869/71
HR1869/80
HR1870/00
HR1870/15
HR1874/00



Ausstellungsdatum
2019, Februar 11

Version: 2.0.1
EAN: 08710103717805

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com