

# PHILIPS

Levantaclaras (1  
unidad)

CP9581



## para sustituir el levantaclaras actual

Accesorio levantaclaras independiente para la batidora de mano de Philips que te permitirá montar nata, mayonesa, masa para tartas y mucho más. Haz de tu batidora un utensilio multifunción y versátil.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### Pieza reemplazable

#### Aptos para los modelos de producto::

HR1610/00, HR1610/01, HR1611/01, HR1613/03, HR1614/01, HR1615/00, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03, HR1617/90, HR1619/00

#### Aptos para los modelos de producto::

HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1604/90, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1627/00, HR1627/05, HR1628/00, HR1633/80, HR1634/80, HR1635/80, HR1636/80, HR1636/81, HR1637/80, HR1638/90, HR1639/90

