



Verseuse

• Noire

CP9937

Une pièce essentielle de votre cafetière

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

Cette verseuse recueille le café préparé avec votre cafetière filtre. Elle permet de conserver les arômes et la température du café. Vous avez cassé ou égaré votre ancienne verseuse ? Commandez-en une nouvelle ici !

Avantages

[Pièces de rechange Philips faciles à utiliser](#)

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

[Remplacement facile des pièces détachées](#)

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Compatible avec :

Collection Daily

HD7447/20
HD7447/40
HD7457/20
HD7461/00
HD7461/20
HD7461/40
HD7462/20
HD7462/30
HD7463/20
HD7469/20
HD7470/20

HD7472/20
HD7474/20
HD7476/20
HD7478/20
HD7457/30
HD7459/20
HD7459/40
HD7459/80
HD7479/20



Les données sont sujettes
à changement
2019, février 2

Version: 3.0.1
EAN: 08710103643210

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com