

PHILIPS

Trousse

AquaTouch/PowerTouch

CRP138/01



Pour ranger votre rasoir

Vérifier les données de compatibilité

Vous possédez un rasoir Aqua Touch ou Power Touch ? Cette petite boîte vous permet de le ranger proprement. Vous avez égaré ou cassé l'ancienne ? Commandez-en une nouvelle ici !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits ::

BDP5180/51, PB7022B/12, PD7022/05, PD9122/05, PD9122/12, PET719/05, PET7402D/05, PET7432/12, PET721C/12, PET721D/12, PET741D/12, PET745/12, PET941D/12

Adaptée aux types de produits :: AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80, QT4022/15

