

# PHILIPS

## Etui

AquaTouch/PowerTouch

CRP138/01



## Voor het opbergen van uw scheerapparaat

### Compatibiliteit controleren

Hebt u een Aqua Touch- of een Power Touch-scheerapparaat? Dit kleine etui is geschikt voor het schoon en netjes opbergen van uw apparaat. Bent u het oude exemplaar kwijt of is het kapot? Bestel dan hier een nieuwe!

#### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

**Geschikt voor producttypen:** BDP5180/51, PB7022B/12, PD7022/05, PD9122/05, PD9122/12, PET719/05, PET7402D/05, PET7432/12, PET721C/12, PET721D/12, PET741D/12, PET745/12, PET941D/12

**Geschikt voor producttypen:** AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80, QT4022/15

