

# PHILIPS

## Standaard

CRP156/01



## Standaard voor het opladen van uw scheerapparaat

### Controleer de compatibiliteit

Bent u de houder voor het opladen van uw scheerapparaat kwijt? U kunt hier eenvoudig een nieuwe bestellen. Geschikt voor Aqua Touch- en Power Touch-scheerapparaten.

#### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

**Geschikt voor producttypen::** AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80

**Geschikt voor producttype::** PT737/16

