

PHILIPS

Refill & Charge-
houder

CRP325/01



Voor eenvoudig navullen van de cartridge

Hiermee kunt u uw scheerapparaat eenvoudig navullen en opladen.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: HS8060, HS8460

Geschikt voor producttypen: 8060X

