

PHILIPS

Oplader voor
scheerapparaat

CRP328/01



Uw scheerapparaat in een handomdraai opladen

Compatibiliteit controleren

Is de oude oplaadhouder van uw scheerapparaat verdwenen of kapot? Bestel hier gewoon een nieuw oplaadstation. Onmisbaar voor comfortabel scheren zonder onderbrekingen!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: RQ1280/22, RQ1250/16, RQ1280/16, RQ1261/17, RQ1260/17, RQ1260/03, RQ1280/17, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1280/21, RQ1261/16, RQ1290/23, RQ1260/21, RQ1250/22, RQ1260/22, RQ1260/16
Geschikt voor producttype:: RQ1250/80, RQ1290/21, 1250x/40, 1250x/42, 1250x/45, 1255x/44, 1260x/40, 1260x/45, 1280x/40, 1280x/42, 1280x/45, 1290x/40

