


**PHILIPS**

**Borstel**

CRP338/01



## Voor het reinigen van uw scheerapparaat

Controleer de compatibiliteit

Reinig uw scheerapparaat regelmatig voor optimale prestaties. Dit borsteltje is het ideale hulpje!

### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

**Geslacht voor producttypen:** 5426LC, 5604XL, 5605X, 5625X, 5810XL, 5812XL, 5822XL, 6423LC, 6424LC, 6614X, 6615X, 6616X, 6617X, 6618X, 6701X, 6706X, 6709X, 6711X, 6716X, 6843XL, 6844XL, 6853XL, 6856XL, 6863XL, 6940LC, 6955XL, 7110x, 7115x, 7120XL, 7125x, 7140XL, 7145XL, 7180xL, 7183XL, 7240XL, 7260xL, 7310XL, 7315XL, 7325XL, 7340XL, 7345XL, 7350XL, 7360XL, 7380XL, 7610X, 7616X, 7617XL, 7800XL, 7810XL, 7815XL, 7866XL, 7867XL, 7886XL, 8020X, 8040X, 8060X, 8138XL, 8140XL, 8150XL, 8151XL, 8160XL, 8170XL, 8171XL, 8175XL, 8240XL, 8250XL, 8251XL, 8255XL, 8260XL, 8270XL, 8280XL, 8290XL, 8831XL, 8846XL, 8867XL, 8881XL, 8883XL, 8891XL, 8892XL, 8895XL, 912X, 9160XL, 9170XL, 9171XL, 9190XL, 9195XL, 9199XL, AT750, AT751, AT752, AT753, AT754, AT890, AT891, AT893, AT940, BG2040, CC5060, CC5065, G370, G470/30, G480/30, G485/30, HP6317/02, HP6318/01, HP6319/02, HP6335, HP6341/00, HP6342/00, HP6360/00, HP6375/50, HP6376/00, HP6376/20, HP6378/00, HP6380/00, HP6490, HP6491/JPN, HP6492/JPN, HP6493/JPN, HP6501/JAPAN, HP6502/JAPAN, HP6503, HP6503/JAPAN, HP6570/00, HP9240, HQ10, HQ130, HQ132, HQ2405, HQ2425, HQ2610, HQ2810, HQ2830, HQ30, HQ300, HQ302, HQ304, HQ32, HQ320, HQ322, HQ33, HQ3405, HQ342, HQ3425, HQ3445, HQ36, HQ360, HQ3601, HQ3604, HQ3605, HQ3610, HQ362, HQ380, HQ3801, HQ3810, HQ382, HQ3825, HQ3830, HQ384, HQ3845, HQ3850, HQ386

**Geslacht voor producttypen::** HQ3865, HQ3870, HQ40, HQ402, HQ404, HQ406, HQ41, HQ42, HQ420, HQ422, HQ4401, HQ4402, HQ4403, HQ4404, HQ4405, HQ4406, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4413LC, HQ4414LC, HQ4417LC, HQ4421,

HQ4425, HQ444, HQ4441, HQ4445, HQ46, HQ460, HQ4601, HQ4602, HQ4603, HQ4604, HQ4605, HQ4606X, HQ4607, HQ4608, HQ4608X, HQ4609, HQ4610, HQ4625, HQ4630, HQ468, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4810, HQ4816, HQ4817, HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4852, HQ4853, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ489, HQ4890, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5425, HQ5426, HQ5430, HQ5465, HQ5602, HQ5815, HQ5825, HQ5830, HQ5845, HQ5848, HQ5849, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5865, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890, QC5125

**Geslacht voor producttypen:** 1059X, 1090X, 1150X, 1160X, 1180X, 1250X, 1260X, 1280X, 1290X, HP6322/03, HP6328/03, HP6366/00, HP6368/00, HP6370/00, HP6491/00, HP6492/00, HP6493/00, HP6495/00, HP6496/00, HP6501, HP6502, HP6507/01, HP6508/01, HP6509/01, HP6512/00, HP6513/00, HP6515/00, HP6530/30, HP6608/01, HP6609/01

**Geslacht voor producttypen::** HP6317/01, HP6319/01, HP6511/00, HP6517/00, HP6572/00, HP6574/00, HP6576/00, HP6578/00

**Geslacht voor trimmer:** MG3715

**Geslacht voor producttype::** BG2024, BG2026, BG2028

**Geslacht voor producttypen::** QG3380

**Geslacht voor producttype::** AT756/86, MG7730/13, PT737/18, PT849/26, PT927/88, S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52, S3233/52, S3333/54, S3552/12, S5610/41, S5941/27, S6610/11, S7950/18, S7960/17, S7960/18, S7970/17, S7970/19, S7970/26

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

