

PHILIPS

Accessoirehouder

Plastic

CRP546



Keukenmachine en losse onderdelen netjes bij elkaar Compatibiliteit controleren

Een keukenmachine heeft diverse onderdelen en accessoires. Met deze accessoirehouder bevestigt u ze allemaal in een handomdraai aan de behuizing van de keukenmachine.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Gemakkelijk te vervangen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd en u kunt het product inruilen.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: HR7633/10, HR7633/16, HR7633/80, HR7633/81

