

Snelstartgids






Stap A Aansluiten

Stap B Instellen


Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:



Stap A Aansluiten

- 1 Sluit het netsnoer aan op het systeem.



Tip
– Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.
– Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

Stap B Configuratie

Kies een geschikte houder voordat u de speler in het basisstation plaats.
Er zijn 3 iPod-houders meegeleverd. Op elke houder wordt aangegeven voor welk type iPod deze geschikt is.

- 2 Druk op de houder om deze uit te werpen.

- 3 Draai aan de draaiknop van het basisstation om de hoogte aan verschillende iPod-typen aan te passen.

- 4 Lijn de sleuven van het basisstation uit met de puntjes van de houder en schuif de houder in het station.

- 5 Lijn de aansluitingen van het basisstation en de iPod uit en duw de iPod vervolgens voorzichtig omlaag om deze in de stationsaansluiting te plaatsen.

- 6 Om de iPod te verwijderen, duwt u op de houder om deze uit te werpen.

- 7 Trek de iPod voorzichtig omhoog.

- 8 Druk op de houder om deze te sluiten.

