


①



NEDERLANDS

Verwijder de afneembare standaard voordat u het apparaat aan de wand bevestigt

- Zoek het klepje aan de onderkant zoals in afbeelding 1 wordt weergegeven, druk erop om de standaard te ontgrendelen en verwijder deze.

Bevestig de standaard voor plaatsing op het bureau

- Lijn 2 sleuven van het apparaat uit met 2 klepjes van de standaard en duw de standaard op zijn plaats.

Opmerking bij montage

Wandmontage is alleen mogelijk aan een betonnen wand.

Bevestig het apparaat met schroeven aan de wand.

- Gebruik dit blad als sjabloon. Markeer de plaats waar u het apparaat aan de wand wilt hangen (zie bovenstaande afbeelding) en boor twee gaten van ongeveer 6 mm.
- Maak de twee pluggen en schroeven (beide meegeleverd) in de gaten vast. Laat de schroeven 5 mm uit de wand steken.
- Hang het apparaat aan de schroeven.

* Instructies voor wandmontage
Boor gaatjes in de wand op de aangegeven posities.

ITALIANO

Prima del montaggio, rimuovere il supporto staccabile

- Individuare la cerniera sul pannello inferiore come illustrato in figura 1, quindi premerla per rimuovere il supporto.

Per il posizionamento su una scrivania, riposizionare il supporto

- Allineare le 2 guide dell'unità principale alle 2 cerniere del supporto come illustrato in figura 2, quindi premere il supporto all'interno delle cerniere.

Nota per il montaggio

Per un montaggio a parete sicuro, sono necessari muri in cemento.

Utilizzare le viti per fissare l'unità principale alla parete

- Usare questo documento come modello. Segnare sulla parete la posizione in cui si intende montare l'unità (come indicato sopra), quindi praticare due fori di 6 mm di diametro.
- Inserire i 2 tasselli e le 2 viti (entrambi forniti) nei rispettivi fori. Le viti devono sporgere 5 mm dal muro.
- Appendere l'unità sulle viti di serraggio.

* Istruzioni per montaggio a muro
Praticare i fori nelle posizioni illustrate.

②

