


Введение.

Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. Для обеспечения оптимальной работы устройства настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО.

Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором с поддержкой формата ZIP.
- Пустой флэш-накопитель USB.

Процедура обновления.



Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО

1. Включите устройство.
2. С помощью кнопки **SOURCE** выберите источник **MP3 Link**.
3. Нажмите кнопку ►▶.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **OK / ►||** в течение 2 секунд.
5. На экране отобразится версия встроенной программы.
6. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на радио установлена более ранняя версия встроенного ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенного ПО радио

1. Чтобы загрузить обновление ПО на компьютер, щелкните значок "Загрузить".



Примечание. НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ файл в папке во избежание сбоя во время проведения обновления.

2. Разархивируйте ZIP-файл.
3. Скопируйте и вставьте папку **System** в корневой каталог устройства USB.
4. Подключите устройство USB к системе.
5. Нажимайте кнопку **SOURCE** для выбора источника **USB**.
6. Обновление встроенной микропрограммы начнется автоматически. Это займет несколько минут.
7. По завершении обновления на дисплее появится сообщение "Succeed" (Завершено).

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к шагу 1 "Проверка текущей версии встроенного ПО", чтобы проверить корректность проведения обновления встроенного ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите шаг 2 "Обновление встроенного ПО радио и шаг 3 "Проверка успешного обновления".