

# Guida di avvio rapido




**Punto A** *Collegamento*

**Punto B** *Programmazione*


**Punto C** *Uso*

## Contenuto della confezione


Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:




Unità principale




Telecomando



1 cavo MP3 Link



Guida di avvio rapido




Manuale dell'utente

**PHILIPS**

## Punto A *Collegamento*

1 Inserire fino in fondo le spine degli altoparlanti nelle prese corrispondenti sul retro dell'unità principale.

2 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.



## Punto B *Programmazione*

### *Impostazione dell'orologio*

1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK/DISPLAY** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.

→ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.

2 Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.

→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.


4 Premere **◀▶** per impostare l'ora.

5 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.

→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.


6 Premere **◀▶** per impostare i minuti.

7 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.




## Riproduzione da disco

- 1 Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.
- 2 Aprire lo sportello del disco sulla parte superiore dell'unità.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
- 4 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.



## Ascolto della radio

- 1 Premere **TUN** per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto **◀◀▶▶** per più di 2 secondi.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.



## Riproduzione da iPod/iPhone

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone nella base docking.  
→ L'unità passa automaticamente alla modalità iPod/iPhone.
- 2 Per mettere in pausa la riproduzione, premere **▶||**.
- 2 Per riprendere la riproduzione, premere **▶||**.



### **Suggerimento**

*Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.*

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

