

Philips  
Funda silicona para  
accesorios juegos

para iPod touch 4G

DLA1294



## Disfruta de los juegos en tu iPod con asas integradas para una cómoda sujeción

La funda de silicona con asas para una cómoda sujeción mejora el agarre y es resistente a los golpes para aportar protección además de una mejor experiencia de juego. Muñequera extraíble para una mayor seguridad. Incluye protección invisible para la superficie de la pantalla.

### Protección y agarre

- Funda especial con asas para juegos
- La silicona aporta protección y agarre
- Protección envolvente para las esquinas y el frontal
- Protección instantánea de manera fácil y sencilla

### Protección allí donde estés

- Diseño compacto que cabe perfectamente en tu bolsillo

### Cómodo acceso

- Acceso a todos los controles y al conector de base
- Muñequera extraíble para una seguridad adicional
- Botones cubiertos para mayor protección sin bloquearlos

### Protección de la pantalla

- Película transparente para una protección invisible de la pantalla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color(es): Negro
- Materiales: silicona
- Diseño: arcade

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de colocación: Falso
- Tipo de embalaje: Falso
- Número de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 12,8 x 17 x 2,5 cm
- Peso bruto: 0,0882 kg
- Peso neto: 0,0294 kg
- Peso tara: 0,0588 kg
- EAN: 87 12581 55984 7

## Caja exterior

- Número de embalajes del cliente: 36
- Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 37,5 x 23 cm
- Peso bruto: 4,9 kg
- Peso neto: 1,0584 kg
- Peso tara: 3,8416 kg
- GTIN: 2 87 12581 55984 1

## Caja interior

- Número de embalajes del cliente: 6
- Caja interior (L x An. x Al): 20,3 x 14 x 17,5 cm
- Peso bruto: 0,69 kg
- Peso neto: 0,1764 kg
- Peso tara: 0,5136 kg
- GTIN: 1 87 12581 55984 4

# Destacados

## Acceso a todos los controles

Las aberturas de esta funda permiten un cómodo acceso a todos los controles y al conector de base, para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se encuentra protegido dentro de la funda.

## Muñequera extraíble

La muñequera se puede acoplar a la funda para mantener el dispositivo seguro y a mano, y puede quitarse si no es necesaria.

## Funda especial para juegos

Protege tu dispositivo en una atractiva funda que añade unas cómodas asas para un mejor agarre y control cuando juegues con tu dispositivo.

## Protector de pantalla transparente

La película transparente añade una capa de protección invisible contra los arañazos y el polvo a la pantalla del dispositivo. Funciona mediante la adhesión estática, para poder ponerla y quitarla con facilidad sin dejar restos adhesivos.

## Protección de silicona

Esta funda está hecha de silicona blanda que proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo protege contra el desgaste normal por el uso.

## Diseño compacto para bolsillo

Su diseño compacto protege sin aumentar su voluminosidad, para que su dispositivo vaya perfectamente protegido dentro del bolsillo o el bolso.

## Protección envolvente

El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.

## Protección instantánea

Esta funda está hecha de un material resistente con un diseño personalizado para que se ajuste perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma fácil y rápida y añade una capa de protección al dispositivo.

## Botones cubiertos

El material de la funda cubre los botones de volumen, protegiéndolos al tiempo que permite controlarlos a través del material.



Fecha de emisión  
2012-08-24

Versión: 2.4.6

12 NC: 8670 000 66961  
EAN: 87 12581 55984 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)