



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DLP2241B/10**  
**Barošanas avots**



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

**1**

 Barošanas poga

 Uzlādes ligzda

 Izvades ligzda


**LED**

●●●● >90%


○●●● 60%–90%

○●●● 30%–60%


○●●● 10%–30%

**2**

legādājams atsevišķi




### Kādēļ barošanas avotu nevar uzlādēt?

- Ja barošanas statusa gaismiņa izdziest 30 sekunžu laikā:
    - Vēl dažas reizes nospiediet , lai sāktu uzlādi.
    - Nomainiet mikro-USB vadu.
- Ja neviena no šīm darbībām nav rezultatīva, barošanas avota baterija ir nokalpojusi un barošanas avots jānomaina.

### Kādēļ barošanas avotam pievienotā ierīce neuzlādējas?

- Ja barošanas statusa gaismiņa izdziest minūtes laikā kopš uzlādes sākšanas, tad jūsu ierīces pašreizējais jaudas patēriņš pārsniedz šī barošanas avota specifikācijas.
- Ja barošanas statusa gaismiņa pirms izdzišanas dažas reizes nomirgo, uz dažām sekundēm pievienojiet barošanas avotu uzlādei, lai atiestatītu ierīces aizsardzības režīmu. Ja tas nelīdz, pārtrauciet barošanas avota lietošanu. Ierīcē var būt iekšējais ierīču aizsardzības režīms, vai tās pašreizējais jaudas patēriņš ir ārkārtīgi augsts.





Apmeklējiet Philips internetā  
<http://www.philips.com/AVENT>