

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

DS3480/12

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Prohlášení o shodě	2
	Péče o životní prostředí	2
	Oznámení	3

2	Váš dokovací reproduktor	4
	Obsah balení	4
	Přehled	4

3	Začínáme	5
	Nabíjení dokovacího reproduktoru	
	DS3480	5
	Zapnutí nebo vypnutí	5

4	Přehrávání	6
	Přehrávání prostřednictvím doku Lightning	6
	Přehrávání prostřednictvím připojení	
	Bluetooth	6
	Přehrávání prostřednictvím audiokabelu	8
	Nastavení hlasitosti	8

5	Nabíjení	9
	Nabíjení prostřednictvím doku Lightning	9
	Nabíjení prostřednictvím konektoru USB	9

6	Aktualizace firmwaru	10
----------	-----------------------------	-----------

7	Specifikace	11
	Zesilovač	11
	Obecné informace	11
	Bluetooth	11

8	Řešení problémů	12
	Žádný nebo špatný zvuk	12
	Stisknutí tlačítka na reproduktoru	
	nevyvolá žádnou odezvu	12
	Informace o připojení Bluetooth	12

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Prohlášení o shodě

CE 0560

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Prohlášení o shodě



Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn v přihrádce na baterie.

Péče o životní prostředí

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.




Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.



Oznámení

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společnosti WOOX Innovations podléhá licenci.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

2 Váš dokovací reproduktor

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér AC/DC
- Stručný návod k rychlému použití
- Upozornění týkající se bezpečnosti

Aplikace iOS pro dok

S dokem Lightning na dokovacím reproduktoru **DS3480** může zařízení iPhone/iPod fungovat pomocí následující aplikace:



- aplikace **ClockStudio** (umožňuje vybrat nastavení zvuku, poslouchat internetové rádio, nastavit hodiny a budík a aktualizovat firmware)



Tip

- Aplikaci **ClockStudio** získáte z obchodu **App Store** na svém zařízení iPhone/iPod.

Přehled




- 1**
 - Stisknutím zapnete zařízení nebo stisknutím a podržením na dobu 5 sekund resetujete funkci Bluetooth
 - Indikátor stavu baterie
- 2** **DC IN**
 - Konektor napájení střídavým proudem pro dodaný napájecí adaptér AC/DC
- 3**
 - Nabíjecí konektor pro externí zařízení
- 4** **AUDIO IN**
 - Vstupní konektor zvuku pro externí audiozařízení
- 5**
 - Kontrolka stavu připojení Bluetooth
- 6** **Dok s konektorem Lightning pro zařízení iPod/iPhone**
- 7** **+ , -**
 - Zvýšení nebo snížení hlasitosti
 - Kontrolky zapnutí/vypnutí





3 Začínáme

Nabíjení dokovacího reproduktoru DS3480


Dokovací reproduktor **DS3480** je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze nabít pomocí dodaného napájecího adaptéru AC/DC.

- Připojte dokovací reproduktor **DS3480** k napájení střídavým proudem pomocí dodaného napájecího adaptéru AC/DC.





- ↳ Během nabíjení tlačítko  zeleně bliká, pokud jste dokovací reproduktor **DS3480** zapnuli. tlačítko  stále červeně svítí, pokud jste dokovací reproduktor **DS3480** vypnuli.
- ↳ Je-li baterie plně nabitá, tlačítko  stále zeleně svítí, je-li dokovací reproduktor **DS3480** zapnutý. Tlačítko  zhasne, pokud je dokovací reproduktor **DS3480** vypnutý.


Tip

- Je-li úroveň nabití baterie nízká, tlačítko  červeně bliká.
- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Zapnutí nebo vypnutí

- Stisknutím tlačítka  dokovací reproduktor zapněte.
 - ↳ **+**, **-** se žlutě rozsvítí.
 - ↳ Kontrolka stavu připojení Bluetooth bliká. Dokovací reproduktor **DS3480** zahájí párování nebo opětovné připojení prostřednictvím funkce Bluetooth.



- Chcete-li dokovací reproduktor vypnout, stiskněte znovu tlačítko .

Automatický pohotovostní režim

Po 15 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.

4 Přehrávání



Tip


- Chcete-li zařízení iPhone/iPod vyjmout, vytáhněte je z doku.

Přehrávání prostřednictvím doku Lightning


Dok Lightning na dokovacím reproduktoru **DS3480** umožňuje přehrávání z následujících zařízení iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5. generace)
- iPod nano (7. generace)

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli dokovací reproduktor **DS3480**.
- 2 Vložte své zařízení iPhone/iPod do doku.




- Při prvním vložení zařízení iPhone/iPod do dokovacího reproduktoru **DS3480** nainstalujte do zařízení iPhone/iPod aplikaci **ClockStudio** podle pokynů:




- 3 Spustěte přehrávání hudby v zařízení iPhone/iPod.


Přehrávání prostřednictvím připojení Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete na dokovacím reproduktoru **DS3480** přehrávat ze zařízení podporujícího funkci Bluetooth, jako je například zařízení iPad, iPhone, telefon se systémem Android nebo notebook.




Připojení prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Zapněte dokovací reproduktor **DS3480** stisknutím tlačítka .
↳ Kontrolka stavu připojení Bluetooth bliká. Dokovací reproduktor **DS3480** zahájí párování nebo opětovné připojení prostřednictvím funkce Bluetooth.




- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth a vyhledejte položku **Philips DS3480**.
- Výběrem možnosti **Philips DS3480** při prvním připojení spustíte párování.
- ↳ Po dokončení párování zůstane kontrolka připojení Bluetooth modře svítit a zazní dvě pípnutí.




- ↳ Jakmile příště zapnete reproduktor **DS3480**, automaticky se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Tip

- Chcete-li dokovací reproduktor **DS3480** připojit k dalšímu zařízení Bluetooth, vypněte funkci Bluetooth na aktuálním zařízení Bluetooth.
- Chcete-li smazat párovaná zařízení z dokovacího reproduktoru **DS3480**, na pět sekund stiskněte a podržte tlačítko .

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že jste své zařízení iPhone/iPod vyjmuli z doku Lightning.
- 2 Po úspěšném připojení spusťte přehrávání hudby na dokovacím reproduktoru **DS3480**.




Poznámka

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi dokovacím reproduktorem **DS3480** a zařízením Bluetooth nepřesahuje 10 metrů.
- Streamování hudby může být narušeno překážkami mezi zařízením Bluetooth a dokovacím reproduktorem **DS3480**, jako jsou například zdi, nebo dalšími aktivními zařízeními na stejné frekvenci, která se vyskytují v blízkosti.

Přehrávání prostřednictvím audiokabelu

Kabel MP3 Link umožňuje přehrávat na dokovacím reproduktoru **DS3480** rovněž z externího audio zařízení, jako je například přehrávač MP3.


- 1 Pomocí kabelu MP3 Link připojte dokovací reproduktor **DS3480** k externímu audio zařízení.



- 2 V zařízení **DS3480** proveďte následující postup:
 - Zkontrolujte, zda jste pozastavili přehrávání hudby v zařízení iPhone/iPod umístěném v dokovacím reproduktoru **DS3480**;
 - Vypněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth připojeném k dokovacímu reproduktoru **DS3480**.
- 3 Na externím audio zařízení spusťte přehrávání hudby a změňte hlasitost.

Nastavení hlasitosti

- Opakovaně stiskněte tlačítko **+**, **-** nebo
- Stiskněte a podržte tlačítko **+**, **-** pro rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - ↳ Jakmile dosáhnete maximální nebo minimální hlasitosti, tlačítko **+**, **-** žlutě bliká.




5 Nabíjení

Nabíjení prostřednictvím doku Lightning

Dok Lightning v dokovacím reproduktoru **DS3480** umožňuje nabíjet zařízení iPhone/iPod, pokud je přehrávání hudby zapnuté nebo vypnuté.


- 1 Vložte zařízení iPhone/iPod do doku Lightning na dokovacím reproduktoru **DS3480**.
- 2 Připojte dokovací reproduktor **DS3480** k napájení.



Nabíjení prostřednictvím konektoru USB

Konektor USB na dokovacím reproduktoru **DS3480** umožňuje nabíjet mobilní telefon.

- 1 Připojte dokovací reproduktor **DS3480** k externímu zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Připojte dokovací reproduktor **DS3480** k napájení.



6 Aktualizace firmwaru

Aplikace **ClockStudio** zařízení iPhone/iPod umožňuje aktualizovat firmware dokovacího reproduktoru **DS3480**.

- 1 Ujistěte se, že je zařízení iPhone/iPod připojeno k internetu.
- 2 Vložte zařízení iPhone/iPod do doku Lightning na dokovacím reproduktoru **DS3480**.
 - ↳ Aplikace **ClockStudio** zahájí vyhledávání dostupné aktualizace firmwaru.
 - ↳ Pokud je aktualizace firmwaru k dispozici, zobrazí se zpráva.



- 3 Proveďte aktualizaci firmwaru podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Během aktualizace firmwaru zajistěte stálé napájení zařízení iPhone/iPod v dokovacím reproduktoru **DS3480**.

7 Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 5 W RMS
--------------------------	-------------

Obecné informace

Napájení	Model: KSASB0241200200HE (Philips);
– Elektrická síť	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A; Výstup: 12 V = 2 A
– Baterie	Baterie Li-ion
Spotřeba elektrické energie při provozu	<18 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V = 1 A
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	274 x 143 x 109 mm
Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,2 kg
Provozní teplota a vlhkost:	0 °C až 45 °C, 5 % až 90 % vlhkost pro všechny klimata.
Skladovací teplota a vlhkost:	-40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

Bluetooth

Verze Bluetooth	V2.1+ EDR
Frekvenční pásmo	2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

8 Řešení problémů



Varování



- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost na dokovacím reproduktoru.
- Upravte hlasitost na zařízení se systémem iOS, zařízení podporujícím technologii Bluetooth nebo jiném externím zařízení.

Stisknutí tlačítek na reproduktoru nevyvolá žádnou odezvu

- Na 3 sekundy stiskněte a podržte zároveň tlačítka  a  na dokovacím reproduktoru. V dokovacím reproduktoru můžete obnovit nastavení od výrobce.
- Odpojte a znovu připojte napájení střídavým proudem a dokovací reproduktor znovu zapněte.

Informace o připojení Bluetooth

Nelze přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, přestože bylo úspěšně vytvořeno připojení Bluetooth

- Zařízení Bluetooth nedokáže přehrávat hudbu pomocí dokovacího reproduktoru.

Kvalita zvuku při přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Přesuňte zařízení Bluetooth blíže k reproduktoru nebo odstraňte překážky mezi zařízením Bluetooth a reproduktorem.

Zařízení Bluetooth nelze připojit k reproduktoru

- Zařízení Bluetooth nepodporuje profily, které reproduktor vyžaduje.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Reproduktor není v režimu párování.
- Reproduktor je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Vypněte funkci Bluetooth na tomto zařízení a opakujte akci.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Přesuňte zařízení Bluetooth blíže k reproduktoru nebo odstraňte překážky mezi zařízením Bluetooth a reproduktorem.
- V některých zařízeních se připojení Bluetooth může automaticky deaktivovat z důvodu úspory energie.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

