

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DS3480/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megfelelőség	2
	Óvja a környezetet!	2
	Megjegyzés	3

2	Dokkolós hangsugárzó	4
	A doboz tartalma	4
	Áttekintés	4

3	Kezdő lépések	5
	A DS3480 töltése	5
	Be-/kikapcsolás	5

4	Lejátszás	6
	Lejátszás a lightning dokkolóegységen keresztül	6
	Lejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül	6
	Lejátszás audiokábelen keresztül	8
	A hangerőszint beállítása	8

5	Töltés	9
	Töltés a lightning dokkolóegységen keresztül	9
	Gondoskodjon a töltéséről az USB-csatlakozón keresztül.	9

6	Firmware frissítése	10
----------	----------------------------	-----------

7	Termékjellemzők	11
	Erősítő	11
	Általános információk	11
	Bluetooth	11

8	Hibakeresés	12
	Nincs hang, vagy torz a hang	12
	Nincs válasz a hangszóró gombjainak megnyomásakor	12
	A Bluetooth kapcsolatról	12

1 Fontos!

Biztonság

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megfelelőség

CE 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Megfelelőségi nyilatkozat



A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Megjegyzés

- A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.




A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekesszék szimbólum azt jelenti, hogy a termék vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelvre. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.



Megjegyzés

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Made for



iPod



iPhone



iPad

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

2 Dokkolós hangsugárzó

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- AC/DC hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

iOS alkalmazás a dokkolóhoz

A **DS3480** lightning dokkolóegységével iPhone/ iPod eszköze a következő alkalmazásokkal tud együttműködni:



- **ClockStudio** alkalmazás (segítségével hangbeállításokat választhat ki, internetes rádiót hallgathat, beállíthatja az órát és ébresztőt, valamint frissítheti a firmware-t)



Tanács

- A **ClockStudio** alkalmazást iPhone/ iPod eszközének **App Store** webboltjából szerezheti be.

Áttekintés




- ①
 - Nyomja meg a bekapcsoláshoz, vagy tartsa lenyomva 5 másodpercig a Bluetooth visszaállítása érdekében
 - Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése
- ② **DC IN**
 - Hálózati kábel a mellékelt AC/DC hálózati adapterhez
- ③
 - Töltőcsatlakozó külső eszközhöz
- ④ **AUDIO IN**
 - Audiobemeneti csatlakozó külső audioeszközhöz
- ⑤
 - Bluetooth állapotjelző
- ⑥ **Dokkolás Lightning csatlakozóval iPod/ iPhone eszközhöz**
- ⑦ **+ , -**
 - A hangerő növelése vagy csökkentése
 - Be- és kikapcsolásjelző

3 Kezdő lépések

A DS3480 töltése

A **DS3480** beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet a mellékelt AC/DC hálózati adapterrel tölthet.

- Csatlakoztassa a **DS3480** készüléket tápfeszültséghez a mellékelt AC/DC hálózati adapterrel.



- ↳ Akkumulátortöltés alatt
⏻ zölden villog, ha be van kapcsolva a **DS3480**.
⏻ folyamatosan pirosan világít, ha ki van kapcsolva a **DS3480**.
- ↳ Ha az akkumulátor fel van töltve, a ⏻ folyamatosan zölden világít a **DS3480** bekapcsolt állapotában; a ⏻ kikapcsol, ha a **DS3480** ki van kapcsolva.




Tanács

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a ⏻ pirosan világít.
- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg a ⏻ gombot a bekapcsoláshoz.
↳ +, - borostyánsárgán világítani kezd.
↳ A Bluetooth állapotjelző villog. A **DS3480** megkezdí párosítást vagy az újracsatlakozást Bluetooth-on keresztül.



- A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a ⏻ gombot.

Automatikus készenlét

15 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.


4 Lejátszás

Lejátszás a lightning dokkolóegységen keresztül


A **DS3480** lightning dokkolóegységén keresztül a következő iPhone/ iPod típusokról játszhat le tartalmakat:

- iPhone 5
- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano

- 1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **DS3480** készülék.
- 2 iPhone/ iPod készülék felszerelése a dokkolóegységre.



- Amikor az első alkalommal szereli fel iPhone/ iPod készülékét a **DS3480** készülékre, telepítse a **ClockStudio** alkalmazást az iPhone/iPod készülékre a rendszer kérésének megfelelően:




- 3 Kezdje el a zenelejátszást az iPhone/ iPod készüléken.

Tanács


- Az iPhone/ iPod készüléket egyszerűen kihúzással távolíthatja el a dokkolóból.


Lejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül

Bluetooth kapcsolat segítségével a **DS3480** készüléken játszhat Bluetooth eszközön - pl. iPad, iPhone, Androidos telefon - vagy laptopon található zenét.




Csatlakozás Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 A **DS3480** készüléken található  gomb lenyomásával kapcsolhatja be a készüléket.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog. A **DS3480** megkezdí párosítást vagy az újrcsatlakozást Bluetooth-on keresztül.




2 Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth eszközén, és keresse meg a **Philips DS3480** elemet.

- Legelső csatlakoztatáskor válassza a **Philips DS3480** lehetőséget a párosítás megkezdéséhez.
- ↳ A csatlakozás befejezése után a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és két hangjelzés hallható.




- ↳ A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a **DS3480** eszközt, a hangszóró automatikusan csatlakozik a legutoljára párosított eszközhöz.

Tanács

- A **DS3480** eszköz egy másik Bluetooth eszközhöz való csatlakoztatásához kapcsolja ki a Bluetooth opciót az aktuális Bluetooth eszközön.
- A párosított eszközök **DS3480** készülékről való törléséhez tartsa lenyomva a  gombot öt másodpercig.

Lejátszás Bluetooth eszköztől

- 1 Ellenőrizze, hogy eltávolította iPhone/iPod eszközét a lightning dokkolóból.
- 2 A sikeres csatlakoztatást követően kezdje meg a zenelejátszást **DS3480** eszközén.




Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a **DS3480** és a Bluetooth eszköz közötti távolság maximum 10 méter.
- A zenestreaming megszakadhat az eszköz és a **DS3480** között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.

Lejátszás audiokábelen keresztül

MP3-csatlakozókábelen keresztül külső audioeszkörről - pl. MP3 lejátszóról - is lejátszhat zenét a **DS3480** készüléken.

- 1 Egy MP3-csatlakozókábel használatával csatlakoztassa **DS3480** eszközét egy külső audioeszközhöz.




- 2 A **DS3480** készüléken tegye a következőt:
 - Győződjön meg róla, hogy leállította a zenét a **DS3480** készülékhez dokkolt iPhone/ iPod eszközön;
 - Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a **DS3480** készülékhez csatlakoztatott Bluetooth eszközön.

- 3 Kezdje el a zenelejátszást a külső audioeszközön, és módosítsa a hangerőt.

A hangerőszint beállítása

- Nyomja le többször a **+**, **-** gombot; vagy
- Tartsa lenyomva a **+**, **-** gombot a hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - ↳ Ha elérte a maximális vagy minimális szintet, a **+**, **-** borostyánsárgán villog.





5 Töltés

Töltés a lightning dokkolóegységen keresztül

A **DS3480** lightning dokkolóegységén keresztül töltheti iPhone/iPod eszközét, függetlenül attól, hogy zenelejátszás be van-e kapcsolva.

- 1 iPhone/ iPod felszerelése a **DS3480** lightning dokkolóegységére.
- 2 Csatlakoztassa a **DS3480** készüléket a tápfeszültségre.



Gondoskodjon a töltéséről az USB-csatlakozón keresztül.

A **DS3480** USB-csatlakozójával feltöltheti mobiltelefonját.

- 1 Egy USB-kábel segítségével csatlakoztathatja **DS3480** készülékét egy külső eszközhöz.
- 2 Csatlakoztassa a **DS3480** eszközt a hálózathoz.

6 Firmware frissítése

iPhone/ iPod eszközének **ClockStudio** alkalmazásával fríszítheti a **DS3480** firmware-jét.

- 1 Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszköze csatlakozik-e az internethez.
- 2 Helyezze az iPhone/iPod eszközt a **DS3480** lightning dokkolójába.
 - ↳ A **ClockStudio** keresni kezdi az elérhető firmware-frissítéseket.
 - ↳ Ha a firmware-frissítés elérhető, megjelenik egy üzenet.



- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware-frissítéssel kapcsolatban.

Megjegyzés

- A firmware-frissítés során tartsa bekapcsolva és a **DS3480** dokkolóban az iPhone/ iPod eszközt.

7 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 5 W RMS
------------------------------	-------------

Általános információk

Tápegység - Váltakozó áram	Típus: KSASB0241200200HE (Philips); Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A; Kimenet: 12 V = 2 A
- Elem	Lítium-ion akkumulátor
Teljesítményfelvétel	<18 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre	5 V = 1 A
Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	274 x 143 x 109 mm
Tömeg - Főegység	1,2 kg
Üzemi hőmérséklet és páratartalom:	0°C-tól 405°C-ig, 5%-tól 90%-ig Páratartalom bármilyen éghajlat esetén.
Tárolási hőmérséklet és páratartalom:	-40 °C-tól 70 °C-ig, 5%-tól 95%-ig

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

8 Hibakeresés



Figyelem



- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőt a dokkolós hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt iOS eszközén, a Bluetooth eszközön vagy más külső eszközön.

Nincs válasz a hangszóró gombjainak megnyomásakor

- Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a  és  gombokat a dokkolós hangszórón. Visszaállíthatja a dokkolós hangszóró gyári beállításait.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangszórót.

A Bluetooth kapcsolatról

Sikeres Bluetooth csatlakozást követően sem megy a zenelejátszás a Bluetooth eszköztől

- A Bluetooth eszköz nem képes együttműködni a hangsugárzóval a zenelejátszáshoz.

Gyenge a Bluetooth eszköztől lejátszott zene hangminősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb a Bluetooth eszközt a hangsugárzóhoz, vagy távolítsa el a Bluetooth eszköz és a hangsugárzó közötti akadályokat.

Nem tudom csatlakoztatni Bluetooth eszközümet a hangsugárzóval.

- A Bluetooth eszköz nem támogatja a hangsugárzóhoz szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A Bluetooth funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A hangsugárzó nincs párba rendezési módban.
- A hangsugárzó már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön és próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb a Bluetooth eszközt a hangsugárzóhoz, vagy távolítsa el a Bluetooth eszköz és a hangsugárzó közötti akadályokat.
- Néhány eszközön a Bluetooth kapcsolat automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

