

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3480/12

Frågor?  
Kontakta  
Philips



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	2
Säkerhet	2
Uppfyllelse	2
Ta hand om miljön	2
Obs!	3

---

<b>2 Din dockningshögtalare</b>	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt	4

---

<b>3 Komma igång</b>	5
Ladda DS3480	5
Slå på/stäng av	5

---

<b>4 Uppspelning</b>	6
Spela upp genom Lightning-dockan	6
Spela upp genom Bluetooth	6
Spela upp genom en ljudkabel	8
Justera volymen	8

---

<b>5 Ladda</b>	9
Ladda genom Lightning-dockan	9
Ladda genom USB-anslutningen	9

---

<b>6 Uppdatera den fasta programvaran</b>	10
---	----

---

<b>7 Specifikationer</b>	11
Förstärkare	11
Allmän information	11
Bluetooth	11

---

<b>8 Felsökning</b>	12
Inget ljud eller förvrängt ljud	12
Ingen respons när du trycker på högtalarens knappar	12
Om Bluetooth-anslutning	12

# 1 Viktigt!

## Säkerhet

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## Uppfyllelse

# CE 0560

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

## Deklaration om överensstämmelse



WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Kommentar

- Märkplåten sitter i batterifacket.

## Ta hand om miljön

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal utrustning.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att

produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:


Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.



## Obs!

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

Made for  
 iPod  iPhone  iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

## 2 Din docknings- högtalare

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhet och meddelanden

### iOS-app för dockan



Med Lightning-dockan på **DS3480**, fungerar din iPhone/iPod med följande app:




- **ClockStudio**-appen (låter dig att välja ljudinställningar, lyssna på webbradion, ställa in klockan och larm och uppdatera fast programvara)

#### Tips

- Du kan hämta appen **ClockStudio** från **App Store** på din iPhone/iPod.

### Översikt




- ① 
  - Tryck för att starta eller tryck och håll ned i 5 sekunder för att återställa Bluetooth
  - Indikator för batterinivå
- ② **DC IN**
  - Nätströmsanslutning för den medföljande nätadaptern
- ③ 
  - Laddningsanslutning för en extern enhet
- ④ **AUDIO IN**
  - Ljudingång för extern ljudenhet
- ⑤ 
  - Bluetooth-statusindikator
- ⑥ **Docka med Lightning-anslutning för iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
  - Höj eller sänk volymen
  - Slå på/av-indikatorer

# 3 Komma igång

## Ladda DS3480

DS3480 har ett inbyggt batteri som kan laddas med den medföljande nätadaptern.

- Anslut DS3480 till nätström med den medföljande nätadaptern.




- ↳ Vid laddning,
  - ⏻ blinkar grönt när du har satt på DS3480.
  - ⏻ är alltid röd när du har stängt av DS3480.
- ↳ När batteriet är fullt, är ⏻ alltid grön om DS3480 är på. ⏻ stängs av när DS3480 är avstängd.

### Tips

- När batterinivån är låg, blinkar ⏻ i rött.
- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

## Slå på/stäng av

- Tryck på ⏻ för att slå på.
  - ↳ +, - tänds i gult.
  - ↳ Bluetooth-statusindikatorn blinkar. DS3480 startar för ihopparning eller för att återansluta genom Bluetooth.



- Stäng av genom att trycka på ⏻ igen.

## Automatisk standby

Efter 15 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.


## 4 Uppspelning

### Spela upp genom Lightning-dockan


Med Lightning-dockan på **DS3480** kan du spela upp från följande iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod nano (7:e generationen)

- 1 Se till att du har slagit på **DS3480**.
- 2 Montera din iPhone/iPod på dockan.



- Första gången du monterar iPhone/iPod på **DS3480** installerar du appen **ClockStudio** på din iPhone/iPod när du uppmanas göra det:




- 3 Starta musikuppspelningen på din iPhone/iPod.

#### Tips


- Ta bort iPhone/iPod genom att lyfta ur enheten ur dockan.

### Spela upp genom Bluetooth


Via Bluetooth kan du spela upp på **DS3480** från en Bluetooth-enhet, till exempel en iPad, iPhone, Android-telefon eller bärbar dator.



### Anslut via Bluetooth

- 1 På **DS3480** trycker du på  för att starta.  
↳ Bluetooth-statusindikatorn blinkar.  
**DS3480** startar för ihopparning eller för att återansluta genom Bluetooth.






2 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten och sök efter **Philips DS3480**.

- Vid förstagningsanslutningen väljer du **Philips DS3480** för att börja ihopparningen.

↳ När anslutningen är slutförd visas Bluetooth-indikatorn alltid i blått och två pip ljud hörs.




↳ Nästa gång du startar på **DS3480** ansluter högtalaren till den senaste ihopparade enheten automatiskt.

### Tips

- Om du vill ansluta **DS3480** till en annan Bluetooth-enhet, stänger du av Bluetooth på den aktuella Bluetooth-enheten.
- Om du vill radera ihopparade enheter från **DS3480** trycker du in och håller ned  i fem sekunder.

## Spela upp från en USB-enhet

- 1 Se till att du har tagit bort iPhone/iPod från Lightning-dockan.
- 2 När anslutningen har upprättats, kan du starta musikuppspelning på **DS3480**.




## Kommentar

- Se till avståndet mellan **DS3480** och Bluetooth-enheten är inom 10 meter.
- Musikströmningen kan störas av hinder mellan Bluetooth-enheten och **DS3480**, till exempel väggar, eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.

## Spela upp genom en ljudkabel

Med en MP3 Link-kabel kan du även spela upp på **DS3480** från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.


- 1 Använd en MP3 Link-kabel för att ansluta **DS3480** med en extern ljudenhet.



- 2 Gör följande på **DS3480**:
  - Se till att du har pausat musiken på din iPhone/iPod som du har dockat på **DS3480**;
  - Stäng av Bluetooth på den Bluetooth-enhet som är ansluten till **DS3480**.
- 3 På den externa ljudenheten startar du musikuppspelningen och ändrar volymen.

## Justera volymen

- Tryck på **+**, **-** upprepade gånger; eller
- Tryck in och håll kvar **+**, **-** för att öka eller att minska volymen snabbt.
  - ↳ När du når maximum- eller minimumnivå blinkar **+**, **-** i gult.




## 5 Ladda

---

### Ladda genom Lightning-dockan

Med Lightning-dockan på **DS3480** kan du ladda din iPhone/iPod när musikuppspelning är på eller av.

- 1 Montera iPhone/iPod på Lightning-dockan på **DS3480**.
- 2 Anslut **DS3480** till nätet.




---

### Ladda genom USB-anslutningen

Med USB-anslutningen på **DS3480** kan du ladda mobiltelefonen.

- 1 Använd en USB-kabel till att ansluta **DS3480** till den externa enheten.
- 2 Anslut **DS3480** till nätet.



## 6 Uppdatera den fasta programvaran

Med appen **ClockStudio** på iPhone/iPod kan du uppdatera den fasta programvaran på **DS3480**.

- 1 Se till att din iPod/iPhone är ansluten till internet.
- 2 Montera iPhone/iPod på Lightning-dockan på **DS3480**.
  - ↳ **ClockStudio** startar och börjar söka efter tillgänglig uppdatering av fast programvara.
  - ↳ Om det finns en uppdatering av fast programvara visas ett meddelande.



- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen av den fasta programvaran.



### Kommentar

- Under uppdateringen av den fasta programvaran ser du till att iPhone/iPod är på och dockade på **DS3480**.

# 7 Specifikationer

---

## Förstärkare

---

Nominell uteffekt	2 x 5 W RMS
-------------------	-------------

---

---

## Allmän information

---

Strömförsörjning	Modell: KSASB0241200200HE (Philips);
– Nätström	Ineffekt: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
	Uteffekt: 12 V = 2 A
– Batteri	Litiumjonbatteri
Effektförbrukning vid användning	<18 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V = 1 A
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	274 x 143 x 109 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,2 kg
Driftstemperatur och luftfuktighet:	0 till 45 °C, 5 till 90 % luftfuktighet för alla klimat.
Förvaringstemperatur och luftfuktighet:	-40 till 70 °C, 5 till 95 %

---

## Bluetooth

---

Bluetooth-version	V 2.1+ EDR
Frekvensband	2,402–2,480 GHz ISM-band
Ringde	10 m (fritt utrymme)

---

# 8 Felsökning



## Varning



- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

## Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen på dockningshögtalaren.
- Justera volymen på iOS-enheten, Bluetooth-enheten eller annan extern enhet.

## Ingen respons när du trycker på högtalarens knappar

- På dockningshögtalaren trycker du på  och  samtidigt i 3 sekunder. Du kan återställa fabriksinställningarna på dockningshögtalaren.
- Koppla från och återanslut nätströmmen och slå sedan på dockningshögtalaren igen.

## Om Bluetooth-anslutning

**Kan inte spela upp musik från min Bluetooth-enhet även efter framgångsrik Bluetooth-anslutning**

- Bluetooth-enheten fungerar inte med högtalaren för att spela upp musik.

Ljudkvaliteten är dålig när jag spelar upp musik från en Bluetooth-enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta Bluetooth-enheten närmare högtalaren eller ta bort hinder mellan Bluetooth-enheten och högtalaren.

**Det går inte att ansluta min Bluetooth-enhet med högtalaren**

- Bluetooth-enheten stöder inte de profiler som krävs för högtalaren.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Högtalaren är inte i ihoppamningsläge.
- Högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Stäng av Bluetooth på den enheten och försök igen.

**Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.**

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta Bluetooth-enheten närmare högtalaren eller ta bort hinder mellan Bluetooth-enheten och högtalaren.
- På vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström.





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

