

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3600



---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

**PHILIPS**

# Πίνακας Περιεχομένων

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>3</b>
----------	------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Το δικό σας ηχείο σύνδεσης</b>	<b>4</b>
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6

---

<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>6</b>
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	6
	Σύνδεση στο ρεύμα	6
	Ενεργοποίηση	7

---

<b>4</b>	<b>Αναπαραγωγή</b>	<b>7</b>
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	7
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	10
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου	10
	Προσαρμογή έντασης	11
	Σίγαση ήχου	11

---

<b>5</b>	<b>Προδιαγραφές</b>	<b>11</b>
	Ενισχυτής	11
	Bluetooth	11
	Γενικές πληροφορίες	11

---

<b>6</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>12</b>
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	13

---

<b>7</b>	<b>Σημείωση</b>	<b>13</b>
----------	-----------------	-----------

# 1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια ίδιου ή παρόμοιου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Μην βάζετε την επίπεδη μπαταρία στο στόμα. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Η υποδοχή USB προορίζεται μόνο για μετάδοση δεδομένων.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:

- απολαμβάνετε ήχο από iPod/iPhone/iPad, συσκευές Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου, και να
- συγχρονίζετε το iPod/iPhone/iPad με τον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής USB.



---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- 1 x τροφοδοτικό AC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας



① Βάση σύνδεσης για iPod/iPhone/iPad

② + / -

- Προσαρμογή έντασης.
- Ως ενδεικτικές λυχνίες LED, εμφανίζουν την κατάσταση του συστήματος.

③ \*

- Επιλογή λειτουργίας Bluetooth.
- Ενεργοποίηση του ηχείου σύνδεσης.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

④ Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος

- Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).


⑤ 

- Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

⑥ MP3-LINK

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

## Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου



- 1
  - Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης iPod/ iPhone/iPad.
- 2
  - Μετάβαση σε ένα κομμάτι.
  - Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
- 3
  - Σίγαση έντασης.
- 4
  - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- 5
  - Προσαρμογή έντασης.
- 6
  - Επιλογή λειτουργίας MP3 Link.

## 3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


### Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

**Κατά την πρώτη χρήση:**

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

**Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία:**

- 1 Ανοίξτε το δίσκο της μπαταρίας.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το δίσκο της μπαταρίας.



### Σύνδεση στο ρεύμα



#### Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.




## Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ηχείου σύνδεσης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC:

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- στην πρίζα.



## Ενεργοποίηση

Πατήστε το \* στην κύρια μονάδα για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED + / - ανάβουν.

## Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής στις εξής περιπτώσεις:

- Αν πατήσετε ξανά το \* για 2 δευτερόλεπτα, ή
- Αν το σύστημα παραμείνει αδρανές για 15 λεπτά.

- ↳ Στη λειτουργία αναμονής, οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν.



## Σημείωση

- Στη λειτουργία αναμονής, αν πατήσετε \* στην κύρια μονάδα ή / στο τηλεχειριστήριο, το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει στην αντίστοιχη επιλεγμένη πηγή.

# 4 Αναπαραγωγή

## Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης μπορείτε να ακούτε ήχο από iPod/iPhone/iPad.

## Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Το ηχείο σύνδεσης υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone/iPad.


Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

## Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

Η εφαρμογή **DockStudio** της Philips εμπλουτίζει με νέες δυνατότητες το ηχείο σύνδεσης. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή.

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση σύνδεσης.
  - ↳ Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή βάσης.
  - ↳ Οι πορτοκαλί ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν.




- 2 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **DockStudio** στο iPod/iPhone/iPad.
- 3 Πατήστε **[Yes]** (ναι) για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.



- 5 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκκινήστε την εφαρμογή.
- 6 Αναπαραγάγετε τα αρχεία ήχου στο iPod/iPhone/iPad.
  - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.



#### Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε πηγή βάσης πατώντας το .
- Με την εφαρμογή **DockStudio** μπορείτε να ακούτε μουσική, να ρυθμίζετε την ώρα και την αφύπνιση, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ήχου, να ενημερώνετε το υλικολογισμικό κ.λπ.

- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **⏮ / ▶**.
- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮ / ▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

## Ενημέρωση υλικολογισμικού

Αν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση υλικολογισμικού, η εφαρμογή **DockStudio** θα την αναζητήσει αυτόματα και θα σας ζητήσει να την κατεβάσετε.



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το Pod/iPhone/iPad είναι τοποθετημένο στο ηχείο σύνδεσης και συνδεδεμένο στο Internet.

- 1 Αν βρεθεί μια νέα ενημέρωση υλικολογισμικού, πατήστε **OK**.





- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.



#### ☰ Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αποσυνδέσετε το ηχείο σύνδεσης από το ρεύμα και μην αφαιρέσετε το Pod/iPhone/iPad από τη βάση του ηχείου.

## Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.

## Συγχρονισμός του iPod/iPhone/iPad με υπολογιστή

#### ☰ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iTunes έχει ρυθμιστεί σωστά στον υπολογιστή σας.

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση σύνδεσης.
- 2 Πατήστε το **⌘** για 2 δευτερόλεπτα, προκειμένου να μεταβεί το ηχείο σύνδεσης στη λειτουργία αναμονής.  
↳ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν.
- 3 Συνδέστε το ηχείο σύνδεσης και τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
- 4 Εκκινήστε το iTunes για να συγχρονίσετε το ηχείο σύνδεσης με τον υπολογιστή σας.  
↳ Το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad συγχρονίζεται επιτυχώς με τον υπολογιστή μέσω του iTunes.

#### ☰ Σημείωση


- Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, ορισμένα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτήν τη συσκευή.

## Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

### Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το ηχείο σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρήστε αυτό το ηχείο σύνδεσης μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

- 1 Πατήστε το **\*** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.  
↳ Η μπλε ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
  - Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.



- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη συσκευή σας.

- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «**PHILIPS DS3600**» στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.  
↳ Ακούγεται ένας διπλός ήχος επιβεβαίωσης και εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά.
- 5 Ακούστε μουσική από τη συσκευή σας.  
↳ Η μουσική μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

### Συμβουλή

- Εάν η συσκευή Bluetooth που διαθέτετε έχει ήδη συντονιστεί στο παρελθόν με το DS3600, πρέπει μόνο να βρείτε το "PHILIPS DS3600" στο μενού Bluetooth και να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

### Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth:

- Πατήστε πάλι το **\*** στο ηχείο σύνδεσης ή
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή μετακινήστε τη συσκευή σας έξω από την εμβέλεια επικοινωνίας.

## Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου

- 1 Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, συνδέστε ένα καλώδιο MP3 (3,5 χιλ., δεν παρέχεται):
  - στην υποδοχή **MP3-LINK** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

### Συμβουλή


- Μπορείτε να επιλέξετε πηγή MP3 Link πατώντας το **C** στο τηλεχειριστήριο.

## Προσαρμογή έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου:

- Πατήστε +/- στο ηχείο σύνδεσης, ή
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο iPod/iPhone/iPad, στη συσκευή Bluetooth ή σε άλλη εξωτερική συσκευή.

## Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε  για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

# 5 Προδιαγραφές



### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 10 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Aux-in Link	500 mV RMS

## Bluetooth

Πρότυπο	Τυπική έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
Ισχύς εξόδου	0 dBm (Class 2)
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2,402 ~ 2,480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

## Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS300-120-AE250 (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Εξοδος: 12 V $\equiv$ 2,5 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	15 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5 W

Μέγ. φορτίο για iPod/ iPhone/iPad	5 V $\equiv$ 2,1 A
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	285 x 136 x 143 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,2 κιλά
- Με τη συσκευασία	2,1 κιλά

## 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

### Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο ηχείο σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο iPod/iPhone/iPad, στις συσκευές Bluetooth ή σε άλλες εξωτερικές συσκευές.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

### Δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός με υπολογιστή

- Μετάβαση του ηχείου σύνδεσης σε λειτουργία αναμονής.
- Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.
- Εγκαταστήστε σωστά το iTunes στον υπολογιστή σας.

## Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

**Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.**

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

**Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.**

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

## 7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες «Made for iPod», «Made for iPhone» και «Made for iPad» σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

# C € 2150

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας

υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### **Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος**

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν

και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS3600\_12\_UM\_V1.0

