


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet
atbalstu tiešsaistē
www.philips.com/welcome

DS 7510/10



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Drošība



(UZMANĪBU, ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS, NEATVĒRT. UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSU VAI MUGURPUSI. IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET APKOPES KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZIŅĀ)

Šī 'zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls ierīces iekšpusē var izraisīt elektrošoku. Visu mājas iemītņu drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību iezīmēm, par kurām rūpīgi jāizlasa komplektā iekļautā literatūra, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns vai elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā vāzes.

Lietojiet tikai ražotāja noteiktas papildierīces. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, kā saules gaisma, uguns vai tamlīdzīgi.



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekādā gadījumā neļļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads, kontakts vai adapteris ir viegli pieejami, lai atvienotu ierīci no strāvas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ievērība

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja redzat precei pievienotu šo pārsvītrotās ritenotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:



Neizmetiet preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Pareiza vecas preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Dabas aizsardzības informācija

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (tricienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicusi specializējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Made for



'Made for iPod®' (veidots priekš iPod®), 'Made for iPhone®' (veidots priekš iPhone®) un 'Made for iPad®' (veidots priekš iPad®) nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pieslēgšanai attiecīgi iPod, iPhone vai iPad ierīcēm, un ir ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulu standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu darbību.

iPhone, iPod, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® un iPod shuffle® ir Apple Inc. zīmoli, reģistrēti ASV un citās valstīs.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.