



Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

EN Quick Start Guide  
FR Guide de mise en route  
ZH-TW 快速使用指南

PHILIPS

PHILIPS

MP3 PC NOTE BOOK

PHILIPS LIMITED WARRANTY (ON U) 15 YEAR

WARRANTY COVERAGE: Philips warrants to the original purchaser...

WHO IS COVERED: This warranty covers the original purchaser...

WHAT IS NOT COVERED: EXCLUSIONS AND LIMITS: This warranty does not cover...

PHILIPS

### Canada

English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications...

Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites établies pour les appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brassage Radioélectrique...

The set complies with the FCC Rules, Parts 15 and with 21 CFR 104.10. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

L'appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la norme 21 CFR 104.10. Son utilisation est soumise à deux conditions:

- L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- L'appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences émanant son fonctionnement correct.

### ENGLISH

**Important safety instructions**

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a polarized moist cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- For countries with a polarized mains, do not defect the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and at the points where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

PHILIPS

Register online at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) today to get the very most from your purchase.

PHILIPS

PHILIPS LIMITED WARRANTY (ON U) 15 YEAR

### Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.

Notice for the USA: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Correct the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### ESPAÑOL

**Instrucciones de seguridad importantes**

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todos los advertencias.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- En países con redes polarizadas, no suprima la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector lo ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.
- Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilize durante un periodo largo de tiempo.

PHILIPS

### GARANTÍA LIMITADA PHILIPS (ON U) 15 AÑOS

CUBIERTURA DE GARANTÍA: Philips garantiza al comprador original...

¿QUIÉN ESTÁ CUBIERTO?: Esta garantía cubre al comprador original...

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?: EXCLUSIONES Y LIMITES: Esta garantía no cubre...

PHILIPS

### Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE.UU.: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan probar entendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando uno o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

### Français

**Consignes de sécurité importantes**

- Lisez attentivement ces consignes.
- Conservez soigneusement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil avec un chiffon sec pour le nettoyer.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, réfrigérateurs de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- En cas de réseaux à prise polarisée, ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches d'une part et une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une prise de mise à la terre. La broche large ou la troisième prise sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas adéquatement dans la prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inactivation.

PHILIPS

### GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

CUBIERTURA DE GARANTÍA: Philips garantiza al comprador original...

¿QUIÉN ESTÁ CUBIERTO?: Esta garantía cubre al comprador original...

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?: EXCLUSIONES Y LIMITES: Esta garantía no cubre...

PHILIPS

### Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis: À l'issue des tests, ce dispositif a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est installé ou utilisé conformément au mode d'emploi. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisive, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- changer l'emplacement de la réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

PHILIPS

### 繁體中文

**重要安全事項**

- 閱讀說明書。
- 妥善保存說明書。
- 注意所有警告。
- 請勿靠近水。
- 清潔時請勿使用乾布。
- 請勿阻塞任何通風孔。請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本品安裝在接近熱源處，例如暖氣器、電氣、火爐或其他產生高熱的物件(包括擴大機在內)。
- 在有極端溫差的環境中，請勿讓本品與溫度極低或極高的物件接觸。具備極端溫差的物件(例如冰櫃)比另一片雪。請務必將本品與雪片接觸，讓有一個緩衝層。較厚的緩衝層或地墊上的厚氣泡膠墊可增加緩衝層，但緩衝層必須是透氣的。請勿讓本品與火或熱源接觸。
- 警告：切勿用雙手觸摸。請勿將頭部或面部插入取貨的指示中。
- 避免保護電源線，避免線路或接觸，尤其是插頭、便利插頭，以及電源線與產品接觸。
- 僅使用原廠指定的配件。
- 僅使用原廠指定或經原廠銷售的清潔劑，底座、三腳架、支撐底座等。使用非原廠產品時請謹慎小心，避免刮傷或造成損傷。
- 所有維修保養應由合格技術人員負責。當產品出現故障時，請與經銷商或維修中心聯繫。維修人員應具備適當的培訓，並正確使用維修或清潔劑。必須進行維修。

PHILIPS

### PHILIPS

PHILIPS Consumer Lifestyle  
A Division of Philips Electronics North America Corporation  
PO Box 10131  
San Diego, CA 92110  
Phone: 1-888-PHILIPS (746-5477)  
Visit Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>

PHILIPS