

## Historial del software (DTD3190/93,/98)

### Nota:

- Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.
- El nombre de archivo de los archivos de actualización son .hex y .bin. El nombre del archivo NO tiene por qué ser el mismo que el número de modelo.
- Después de descargar el archivo de actualización, extraiga (descomprima) el archivo en su PC. Siga las instrucciones de actualización detenidamente.
- Tras actualizar el dispositivo, es posible que se borren algunos ajustes. Consulte el manual de usuario para configurar el dispositivo después de actualizarlo.

---

La última versión de software soluciona los problemas siguientes:

### **Versión: MCU: v35, MPEG: v31A**

- Solucione el problema por el que el sistema pasa al modo de espera tras 15 minutos cuando está conectado al televisor a través de HDMI ARC.
- Mejora del rendimiento.