

## Historique du logiciel (DTD3190/93,/98)

### Remarque:

- Chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.
- Les fichiers de mise à niveau possèdent les extensions .hex et .bin. Le nom du fichier n'est PAS forcément identique au numéro de modèle.
- Après avoir téléchargé le fichier de mise à niveau, vous devez l'extraire (le décompresser) dans un dossier sur le PC. Suivez attentivement les instructions de mise à niveau.
- Après la mise à jour de l'appareil, certains réglages pourraient être effacés. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir quelles sont les étapes de configuration à effectuer après la mise à jour de l'appareil.

---

### La dernière version du logiciel corrige les problèmes suivants:

#### **Version: MCU: v35, MPEG: v31A**

- Résolution du problème entraînant la mise en veille du système après 15 minutes lorsque l'appareil est connecté au téléviseur par le biais d'une connexion HDMI ARC.
- Amélioration des performances.