

## Cronologia del software (DTD3190/93,/98)

### Nota:

- Ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.
- I due file di aggiornamento hanno le estensioni .hex e .bin. Il nome file può NON necessariamente essere lo stesso del numero di modello.
- Dopo aver scaricato il file di aggiornamento, estrarlo (decomprimerlo) in una cartella nota su PC. Seguire attentamente le istruzioni di aggiornamento.
- Dopo l'aggiornamento del dispositivo, alcune impostazioni potrebbero essere eliminate. Fare riferimento al manuale dell'utente per la configurazione dopo aver aggiornato il dispositivo.

---

### L'ultimo software risolve i problemi seguenti:

#### **Versione: MCU: v35, MPEG: v31A**

- Risolto il problema relativo al passaggio del sistema alla modalità standby dopo 15 minuti quando collegato al TV tramite collegamento HDMI ARC.
- Miglioramento delle prestazioni.