

Kurzbedienungsanleitung

1 Anschließen

2 Los geht's!

Verpackungsinhalt




- 3 Wählen Sie nun Ihre gewünschte Sprache und anschließend das TV-Format mithilfe der Tasten ◀/▶ aus. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, drücken Sie zur Bestätigung „OK“.
- 4 Nach Bestätigung wird auf dem Bildschirm die automatische Kanal- und Sendereinstellung gestartet. Wurde diese erfolgreich beendet, werden Sie kurz von einem Popup-Fenster darauf hingewiesen. Automatisch wird Ihnen dann der erste Sender angezeigt.



1 Anschließen

Anschließen des DVB-T-Receiver an Fernseher und DVD-Player.



Stellen Sie sicher, dass der AV (Audio-Video)-Eingang Ihres TV-Geräts bzw. DVD-Players ausgewählt ist.


2 Los geht's!

A Erstmögliche Inbetriebnahme

- 1 Stellen Sie bitte vor der Inbetriebnahme unbedingt sicher, dass ein ausreichender DVB-T-Empfang in Ihrem Gebiet gewährleistet ist. Empfang bzw. „Empfangszonen“ können Sie auch auf folgender Website überprüfen: www.philips.com/support
 - 2 Schalten Sie dann den Receiver ein, indem Sie die Taste **EIN/AUS** auf der Fernbedienung drücken.
- LED-Anzeige**
- | | |
|--------|--------------------------|
| ROT | Standby-Modus |
| GRÜN | Normaler Betriebszustand |
| Orange | Timer ist eingeschaltet |

B Programm-Titelseite/Info-Banner

Zum Aufrufen der folgenden Informationen/des Info-Banners drücken Sie einfach die Taste „INFO“:



- 1 Der Name des jeweiligen Kanals/Senders in der Liste
- 2 Der Platz bzw. die Nummer des jeweiligen Kanals/Senders in der jeweiligen Liste
- 3 Alterskontrolle / Kindersicherung (Einstufung)
- 4 Der Kanal-/Sendername
- 5 Informationen über aktuelles bzw. folgendes Programm/Events des jeweils ausgewählten Service. Hin- und Herschalten zwischen
- aktuellen und folgenden Events durch Drücken der Tasten ◀/▶.
- 6 Aktuelle Uhrzeit
- 7 Sendedauer (Balkenanzeige)
- 8 Einige spezielle Symbole der Service-Eigenschaften (von links nach rechts: Verfügbarkeit von Tele-, Videotext / Kanal-Sperre / Audiosprache / Verschlüsselt / Verfügbarkeit von DVB-Untertiteln).
- 9 Feldstärke: Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser die Feldstärke.

C Weitere Einstellungen

Jederzeit wird Ihnen durch Drücken der Taste „MENÜ“ das Hauptmenü angezeigt. In diesem Menü können Sie den Receiver konfigurieren wie auch die Einstellungen des TV-Geräts entsprechend anpassen. Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung nach.

Brauchen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch.

Onlinehilfe

www.philips.com/support

