

Guide de mise en route rapide

1 Connexion

2 Utilisation

Contenu de la boîte




3 Sélectionnez la langue désirée et le format TV à l'aide des flèches ◀▶. Dès que vous avez spécifié ces deux réglages, appuyez sur le bouton **OK** pour les valider.

4 Validez votre choix pour démarrer la recherche automatique des chaînes. La fin de l'installation automatique vous est indiquée par un message affiché brièvement à l'écran. La première chaîne est alors automatiquement affichée.



1 Connexion


Connexion du récepteur TNT à un poste de TV ou au lecteur de DVD portable.



Vérifiez que l'entrée A/V de la TV ou du lecteur de DVD est sélectionnée.

B Barre d'informations des émissions

Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher la barre d'informations:



- 1 Nom de la liste des chaînes
- 2 Numéro de la chaîne dans la liste utilisée
- 3 Niveau de maturité
- 4 Nom de la chaîne
- 5 Vous avez accès uniquement aux informations sur l'événement présent et l'événement suivant du service sélectionné. Appuyez sur les flèches ◀▶ pour passer de l'événement présent à l'événement suivant et vice versa.
- 6 Heure actuelle
- 7 Barre de durée
- 8 Quelques icônes sur les spécificités du service (de gauche à droite Télétexte/chaîne verrouillée/langue audio/brouillée/sous-titre TNT).
- 9 Qualité de réception: plus il y a de barres, meilleure est la réception.

2 Utilisation

A Installation initiale

- 1 Avant de commencer l'installation, vérifiez que les signaux TNT sont suffisamment forts dans votre région. Vous trouverez cette information sur le site web www.philips.com/support
 - 2 Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton **marche/arrêt** de la télécommande.
- Signification de la lumière LED**
- | | |
|--------|------------------------|
| ROUGE | mode veille |
| VERT | fonctionnement normal |
| Orange | programmation en cours |

C Autres réglages

Pour accéder au menu principal, quelque soit votre position dans la hiérarchie des menus, appuyez sur le bouton **MENU**. Il contient toutes les options pour configurer le récepteur et le poste de télé. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour le détail des procédures.

Vous avez besoin d'aide ?

Manuel d'utilisateur

Reportez-vous au manuel d'utilisateur sur.

Aide en ligne

www.philips.com/support