



Instrucciones sobre la actualización de firmware

1. Descargue el archivo de firmware desde la página de asistencia del producto.
2. Descomprima el archivo de firmware y cambie el nombre del archivo .bin a DTM9030_CD.bin
3. Coloque el archivo DTM9030_CD.bin en el directorio raíz de una unidad USB
4. Encienda el DTM9030 y vaya a la fuente USB.
5. Inserte el dispositivo USB que contiene el archivo .bin en el puerto USB del DTM9030.
6. Si la pantalla muestra "CD UPD", pulse el botón de reproducción  para iniciar la actualización del firmware.
7. La pantalla muestra "COMPLETE" cuando la actualización de firmware termina.
8. Cambie la fuente de la unidad USB al disco.
9. **IMPORTANTE: Asegúrese de que no haya ningún disco en el cargador.**
10. Cuando aparezca el mensaje "No Disc", pulse el botón OK  cuatro veces para comprobar la versión del firmware.