



Инструкции по обновлению встроенной программы

1. Загрузите файл встроенной программы на странице поддержки продукта.
2. Извлеките файл из архива и измените имя файла с расширением .bin на "DTM9030_CD.bin".
3. Сохраните файл "DTM9030_CD.bin" в корневом каталоге устройства USB.
4. Включите DTM9030 и выберите USB в качестве источника.
5. Подключите USB, на котором сохранен файл с расширением .bin, к порту USB на устройстве DTM9030.
6. Когда на дисплее отобразится сообщение "CD UPD", нажмите кнопку воспроизведения  , чтобы начать процесс обновления встроенной программы.
7. По завершении процесса обновления встроенной программы на дисплее появится индикация "COMPLETE" (Выполнено).
8. Вместо USB выберите Disc (Диск) в качестве источника.
9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Убедитесь, что в лотке отсутствует диск.
10. Когда отобразится сообщение "No Disc" (Диск отсутствует), 4 раза нажмите кнопку  OK INFO/RDS , чтобы проверить версию встроенной программы.