

PHILIPS

Держатель мешка для
пыли

Jewel

Серый

FC6029



Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить.

[Удобство использования запасных деталей Philips](#)

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC9062/01, FC9064/02, FC9071/01, FC9071/02, FC9071/03, FC9073/01

