

请登录以下网址并得到相应的帮助
www.philips.com/welcome



PHILIPS

PHILIPS

产品 : 飞利浦手持充电式吸尘器
型号 : FC6152
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入电流 : 0.2A
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国江苏苏州



飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.7-2004, GB4343.1-2009及GB17625.1-2012制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦手持充电式吸尘器
型号 : FC6150
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入电流 : 0.2A
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国江苏苏州




飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.7-2004, GB4343.1-2009及GB17625.1-2012制造

保留备用
发行日期 : 09/09/2015



 100% recycled paper
100% 循环再造纸

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 切勿吸入水或其他任何液体。
- 切勿吸入易燃物或热灰。
- 切勿将吸尘器或充电器浸入水或其它任何液体中，也不要将它们放在水龙头下冲洗。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果真空吸尘器或充电器已损坏，请不要使用。
- 充电器及其适配器无法更换。如果产品的充电器或适配器已损坏，则必须弃置产品。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照顾好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 将产品及其线缆放在儿童接触不到的地方。
- 清洁或维护产品之前，必须先从插座拔掉插头。

警告

- 清洁充电器之前，务必将适配器从墙上的电源插座中拔出。
- 只能用本产品随附的充电器为吸尘器充电。
- 充电期间，适配器会有微热，这是正常现象。
- 使用后和充电时，请务必关闭吸尘器。
- 充电器接触片上的电压为低电压，因此是安全的。
- 吸尘时切勿阻塞排气口。
- 使用吸尘器时，请确保装上过滤部件。
- 为避免触电危险，在墙上钻孔安装充电器时应特别小心，尤其是在靠近墙上电源插座时。
- 产品充电、存放和使用的温度范围在 5° C 到 35° C 之间。
- 不要拆卸电池或致使其短路。防止电池接触火源、热源或直接曝晒于阳光下。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

订购附件

要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

保修与服务

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

故障种类和处理方法

1 产品不能工作

- 电池可能电量不足。请给电池充电。

2 充电指示灯不亮。

- 您可能未将适配器正确插入电源插座。请将适配器正确插入电源插座。
- 请确保产品插头已正确插入产品，并且产品已关闭。
- 您可能没有将产品正确地放置在充电器上。请将产品正确地放置在充电器上，确保充电指示灯亮起。
- 吸尘器和/或充电器上的触点可能脏了。用干布将它们擦干净。
- 产品在充电器上时，电源可能已打开。充电时请确保关闭产品电源。

3 吸尘器不能正常吸尘。

- 集尘桶可能没有正确安装到产品上。将集尘桶正确安装到产品上。
- 集尘桶可能已满。清空集尘桶。
- 集尘盒中的过滤器可能已阻塞。清洁过滤器的两个部件。

4 尘土从吸尘器中溢出。

- 集尘桶可能已满。清空集尘桶。
- 集尘桶可能没有正确安装到产品上。将集尘桶正确安装到产品上。
- 过滤器可能没有正确放入集尘桶中。将过滤器正确置于集尘盒中。

5 将一个附件安装到吸嘴后，吸尘器无法正常工作。

- 检查附件是否阻塞。如果阻塞，清除阻塞物。
- 集尘桶可能已满。清空集尘桶。
- 过滤器可能阻塞。清洁过滤器的两个部件。

6 产品噪音过大。

- 集尘盒中有固体颗粒。清空集尘盒。

