

PHILIPS

Сменные щетки для AquaTrio

2 моющиеся щетки из микролокна

Для твердых деревянных полов всех видов

Замена каждые 6 месяцев



FC8054/02



Регулярная замена — максимальная эффективность Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микролокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие.

Идеально для твердых полов, допускающих влажную уборку

- Высокоэффективные щетки отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для твердых напольных покрытий.

Также прекрасно подходит для деревянных полов


- Подходит для деревянных полов

Высокоэффективные и мягкие щетки из микролокна

- Высокоэффективные и мягкие щетки из микролокна работают со скоростью 6700 об/мин

Особенности

Идеальное решение для уборки твердых напольных покрытий



Высокоэффективные щетки отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для твердых напольных покрытий.

Подходит для деревянных полов всех видов



Для деревянных полов, включая пол из древесины, паркет и пр.

Высокоэффективные щетки из микроволокна



Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна пылесоса Philips работают со скоростью 6700 об/мин, отлично удаляя всю грязь и пятна.

Характеристики

Подходит для

AquaTrioPro: FC7080, FC7088, FC7090, FC7070

