

Mini Hi-Fi System  
**FW-C30**

## Mini Hi-Fi System com CD Changer

- **1000 watts PMPO / 70 watts RMS**
- **Controle remoto**
- **Controle Digital de Som (DSC)**  
*Torna mais fácil a equalização. Nos modos: Optimal, Jazz, Rock e Techno.*
- **Reforço Dinâmico de Graves**  
*Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.*
- **Caixas acústicas de duas vias, tipo Bass Reflex com grade frontal removível**
- **Toca-discos CD tipo CD-RW (Regraváveis)**
- **Sintonizador Digital com memória para 40 emissoras e função Easy Set**  
*Permite acesso rápido e fácil para as suas emissoras de rádio preferidas com comando via controle remoto.*
- **Relógio digital com despertador e modo sleep**  
*Você pode acordar ou dormir ouvindo suas músicas preferidas.*
- **Duplo deck**
- **Saída para subwoofer ativo**
- **Recurso de karaokê**




**DIGITAL TUNER**



Rewritable  
**CD COMPATIBLE**



**KARAOKE**



*Let's make things better.*



**PHILIPS**

## Mini Hi-Fi System com CD Changer

### Benefícios

#### • Controle Digital de Som (Optimal, Jazz, Rock e Techno)

O controle digital de som (DSC) oferece diferentes equalizações, sob medida para diferentes tipos de música.

#### • Toca-discos CD

A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD, como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas. Compatível com CDs graváveis e regraváveis.

#### • Programação de até 40 faixas

Permite programar, na ordem de sua preferência, até 40 faixas de seus CDs favoritos.

#### • Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)

Reproduz faixas dos CDs em ordem aleatória, permitindo ouvir os CDs em ordem diferente a cada vez.

#### • Função repetição

Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa como todo o disco ou ainda, a programação feita.

#### • Rádio com sintonia digital e memória programável para 40 emissoras

Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível memorizar até 40 emissoras de FM ou OM para acesso rápido e fácil via controle remoto.

#### • Tape deck duplo estéreo

Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio, do toca-discos CD e do outro deck.

#### • Parada automática

Sistema que pára automaticamente o tape deck ao final da fita, para que ela não se danifique.

#### • Controle automático de nível de gravação

Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a gravação, de modo a evitar distorções.

#### • Gravação sincronizada com o CD

Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o toca-discos CD inicie automaticamente a reprodução.

#### • Sistema acústico tipo Bass Reflex

Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves, proporcionando mais calor à música.

#### • Reforço Dinâmico de Graves

O sistema denominado Dinamic Bass Boost (DBB), ou reforço dinâmico de graves, amplia os sons de baixa frequência, de maneira a encorpar a música.

#### • Sistema Acústico de 2 vias

Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

#### • Relógio com despertador e modo sleep

Permite que você programe seu mini system para despertar com rádio ou CD. Modo sleep permite que você durma com música, desligando o aparelho automaticamente.

#### • Subwoofer ready

Saída para você ligar um subwoofer ativo.



Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

**Importante:** As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Mini Hi-Fi System

**FW-C30**

### Características e Recursos

(Sujeitos a alterações)

#### Amplificador

- 1000 watts PMPO
- 70 watts RMS  $\pm$  10% THD, 1kHz em rede de 127V
- Navegador musical
- Controle Jog Shuttle
- Controle Digital de Som (DSC)
- Modos optimal, jazz, rock e techno
- Reforço Dinâmico de Graves (DBB)

#### Toca-discos CD

- Toca-discos para 3 CDs
- Toca CDs tipo RW (regraváveis)
- Conversor D/A Bit-Check
- Programação aleatória para 40 faixas
- Modos de reprodução: repetição, shuffle, programação
- Modos de repetição: faixa, disco e todas
- Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo.

#### Sintonizador

- Sintonizador digital FM estéreo / OM com memória para 40 emissoras.
- Função de operação simplificada "Easy Set"

#### Tape Deck

- Duplo Deck
- Cópia de fita em alta velocidade e em velocidade normal
- Gravação sincronizada com o CD
- Controle automático do nível de gravação
- Controle de rotação eletrônico e parada automática

#### Caixas acústicas de 2 vias tipo Bass Reflex

- Woofer (alto-falante de graves) de 5,25"
- Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5"
- Grade frontal destacável
- Duto de alta energia para reprodução potente dos graves

#### Conexões

- Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: conector cinch
- Saída para subwoofer: conector cinch
- Entrada para microfone da função karaokê: plugue de 3,5 mm

#### Gerais

- 3 modos para display, incluindo modo NITE
- Mostrador FTD Multicolor
- Relógio/Despertador
- Alarme com CD ou rádio
- Controle remoto com 24 teclas
- Recurso karaokê
- Modo demonstração
- Recurso sleep (60, 45, 30 e 15 minutos)
- Alimentação: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz

#### Dimensões aproximadas

<b>Dimensões do sistema LxAxP:</b>	265 x 310 x 320 mm
<b>Dimensões das caixas LxAxP:</b>	210 x 310 x 233 mm
<b>Dimensões da embalagem LxAxP:</b>	624 x 410 x 474 mm
<b>Peso aproximado:</b>	14 kg



8 710101 634944

Let's make things better.



**PHILIPS**