

Philips
Mini Hi-Fi System



FWCI70



Experiência de som completa

Veja o atraente Mini Hi-Fi System FWCI70, com um som de alta qualidade. Você verá como é fácil operar e controlar. Sente-se, relaxe e aprecie a música do jeito que mais gosta

Enriqueça sua experiência sonora

- Sistema completo de caixas acústicas Bass Reflex
- 2x5W RMS/400W PMPO

Prazer contínuo com sua música favorita

- Disqueteira de CD para 3 discos
- Duas unidades de toca-fitas

Ajustes personalizados do som

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Recursos de áudio:** Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço digital de graves de 3 estágios

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** Alcance total, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 4 pol.

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Tipo de carregador:** Bandeja giratória para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos de reprodução de discos:** Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- **Tecnologia do cassette deck:** Mecânica
- **Número de decks:** 2
- **Modos de reprodução de cassette:** Reprodução contínua, Fast Wind/Rewind, Parada automática total

Gravação de áudio

- **Recursos de gravação de fitas:** Nível de Gravação Automático, Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Bandas de sintonia:** FM, MW
- **Recursos de sintonia:** Autogravação, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Antena FM, Antena MW

Praticidade

- **Alarmes:** CD despertador, Rádio despertador, Desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** FTD
- **Indicações:** Modo DIM

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW

Principais especificações do

Caixa acústica Bass Reflex completa

2x5W RMS/400W PMPO

Disqueteira de CD para 3 discos

Duas unidades de toca-fitas

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Techno, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico dos sons graves

O Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.



Data da emissão 2006-12-28

Versão: 6.0

12 NC: 9073 100 11594
EAN: 87 10895 78805 2

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

www.philips.com