

Philips
Minisist.HiFi/ MP3



FWCI70



Experiencia de sonido integral

Disfruta del atractivo minisistema HiFi FWCI70, que te ofrece un sonido con una variedad de matices increíble. Facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema de bocinas Bass Reflex con amplitud de banda
- 2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Disfruta tu música preferida en todo momento

- Cambiador para 3 CDs
- Doble casetera

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves, graves más profundos y potentes

PHILIPS

Especificaciones técnicas

Sonido

- **Optimización del sonido:** Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos

Bocinas

- **Bocina principal:** Amplitud de banda, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg.

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos de reproducción del disco:** Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- **Tecnología de la casetera:** Mecánica
- **Número de cassetes:** 2
- **Modos de reproducción de cassette:** Reproducción continua, Avance y rebobinado rápido, Interrupción totalmente automática

Grabación de audio

- **Optimización de la grabación de cintas:** Nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Bandas del sintonizador:** FM, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- **Audífonos:** 3.5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena MW

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Indicaciones:** Modo DIM

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, Antena FM/MW

Aspectos destacados de los productos

Bocinas Bass Reflex c/ amplif. banda

2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Cambiador para 3 CDs

Doble casetera

Control de sonido digital

El control digital de sonido (DSC) permite seleccionar distintos modos preestablecidos que controlan las bandas de frecuencia del sonido para optimizar ciertos estilos musicales. Se puede elegir entre, jazz, rock, tecno, pop o clásica. Éstos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. El control digital del sonido obtiene lo mejor de la música, ajustando el balance del audio hasta adaptarlo al tipo de música que se está reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen



Fecha de publicación
2006-07-07

Versión: 6.0

12 NC: 9073 100 11593
EAN: 87 10895 78804 5

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados.

www.philips.com