

PHILIPS

Bàn ủi hơi nước

EasySpeed

Hơi phun 35g/phút; hơi tăng cường
110g

Mặt đế bằng gốm

Tự động tắt an toàn + Khử cặn

2200 Watt

GC2046/20



Nhanh chóng, từ đầu đến cuối

3 cách để tăng tốc độ ủi cho bạn

Bàn ủi EasySpeed này tăng tốc độ ủi của bạn nhờ vào: đầu ủi chính xác gấp ba lần, phân phối nhiệt đều qua mặt đế và hơi liên tục.

Dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn

- Công suất lên tới 2200 W cho phép luồng hơi mạnh và ổn định
- Hơi phun tăng cường lên đến 110 g giúp ủi thẳng dễ dàng các nếp nhăn khó ủi
- Hơi phun liên tục lên đến 35 g/phút
- Mặt đế bằng gốm để có hiệu quả trượt tốt hơn
- Hơi phun ngang giúp làm thẳng nếp nhăn của các loại quần áo đang treo

Tuổi thọ dài hơn

- Nút trượt Xả cặn giúp loại bỏ cặn dễ dàng ra khỏi bàn ủi

Ủi thành thạo

- Bàn ủi tự động tắt khi không được sử dụng
- Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi
- Đầu ủi chính xác gấp 3 lần để nhìn rõ và điều khiển tối ưu
- Hơi nước được phân phối đều để ủi đạt hiệu quả
- Tia phun hơi nước đều đặn làm ẩm vải

Những nét chính

Công suất lên tới 2200 W



Công suất lên tới 2200 W cho phép luồng hơi mạnh và ổn định.

Hơi phun tăng cường lên đến 110 g



Hơi phun tăng cường 110 g của bàn ủi cho phép bạn loại bỏ dễ dàng những nếp nhăn khó ủi nhất.

Hơi phun lên đến 35 g/phút



Hơi phun liên tục lên đến 35 g/phút cung cấp lượng hơi nước hoàn hảo để loại bỏ hiệu quả tất cả các nếp nhăn.

Mặt đế bằng gốm



Mặt đế bằng gốm chống xước, trượt tốt và dễ lau chùi.

Hơi phun ngang



Bàn ủi Philips này có chức năng phun hơi theo chiều thẳng đứng, giúp loại bỏ các nếp nhăn của quần áo đang treo.

Nút trượt Xả cặn



Bàn ủi hơi nước này có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.

Tự động ngắt




Bàn ủi tự động tắt khi không sử dụng. Khi được đặt trong chân đế, nó sẽ tự tắt trong 8 phút. Khi được đặt ở mặt đế hoặc ở bên cạnh, bàn ủi sẽ tắt trong vòng 30 giây.

Hệ thống ngăn rỉ giọt



Hệ thống ngăn rỉ giọt cho phép bạn ủi các loại vải mềm ở nhiệt độ thấp mà không cần lo lắng về những vết ô do rỉ nước.

Đầu ủi chính xác gấp 3 lần



Đầu của bàn ủi Philips chính xác theo 3 cách: nó có mũi nhọn, rãnh nút và thiết kế mượt của mũi. Đầu chính xác gấp 3 lần cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

Được Tổ chức CHOICE khuyến dùng

CHOICE là một tổ chức ủng hộ người tiêu dùng chuyên cung cấp thông tin và đề xuất giúp người tiêu dùng tránh được sự thiên vị thương mại. Các sản phẩm mà CHOICE kiểm tra là dành cho người tiêu dùng, không dành cho nhân hiệu, nhằm cung cấp những khuyến nghị, đánh giá và giới thiệu một cách công bằng không thiên vị, dành cho người dùng Úc. Chương trình kiểm tra của CHOICE sẽ mua sản phẩm theo cách ẩn danh từ các đại lý bán lẻ và kiểm tra sản phẩm một cách nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm của họ nhằm đảm bảo người tiêu dùng đang nhận được chất lượng tốt nhất.

Các thông số

Dễ sử dụng

Dung tích ngăn chứa nước: 270 ml

Chức năng ngăn rỉ giọt

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

Chiều dài dây điện: 1,8 m

Đầu hơi phun chuẩn xác

Mặt đế: Mặt đế SteamGlide Ceramic

Úi thẳng nếp nhanh chóng

Hơi phun liên tục: 35 g/ph

Công suất: 2200 W

Hơi phun tăng cường: 110 g

Nhiều chế độ hơi phun khác nhau

Hơi phun ngang

Chức năng phun nước

Quản lý cặn

Xả cặn và vệ sinh: Tự làm sạch

