

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EasySpeed

35 g/min. stoom; stoomstoot van 120 g

Keramische zoolplaat

Automatische uitschakeling + antikalk

2300 watt



GC2048/80



Snel, van begin tot eind

5 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed Plus-strijkijzer kunt u het strijken versnellen dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat, continue stoom, stoomstoten en een hoog vermogen.

Eenvoudig kreukels verwijderen

- Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot tot 120 g
- Continue stoomproductie tot 35 g/min
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Veilig strijken

- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt
- Robuuste hielsteun voor verbeterde stabiliteit

Comfortabel strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken

Kenmerken

Vermogen tot 2300 W



Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie.

Stoomstoot



Met de stoomstoot van 120 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Stoomproductie tot 35 g/min



Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Calc-Clean-schuif



Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Beveiliging: automatische uitschakeling



Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 seconden uitgeschakeld.

Robuuste hielsteun


Dit strijkijzer heeft een speciaal ontworpen extra grote hielsteun die extra stabiliteit biedt als het strijkijzer in verticale positie staat.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

Gelijkmatige stoomverdeling

Dankzij het met zorg vervaardigde zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u minder bewegingen te maken om kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en daardoor bent u sneller klaar met strijken.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: Keramische zoolplaat

Stoomproductie

Continue stoomproductie: 35 g/min

Stoomstoot: 120 g

Verticaal stomen

Spray

Vermogen: 2300 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 270 ml

Druppelstop

Beveiliging: automatische uitschakeling

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Triple

Precision-voorkant

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

