

SENSEO® Up Kaffeepadmaschine

- Mini
- Monzarot
- Funktion zur Kaffeestärkewahl
- Direktstart

HD7880/80

Köstlicher, intensiver Kaffee auf Tastendruck

Mit der kompaktesten SENSEO® aller Zeiten

Bereichern Sie Ihren Kaffeegenuss mit der kleinen, benutzerfreundlichen und preisgekrönten SENSEO® Up Kaffeepadmaschine. Mit kompakterem Design denn je bietet sie einen kleinen, starken Espresso oder milden, normalen Kaffee auf Tastendruck.

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack und Temperatur
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee
- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

Schnelle und einfache Bedienung

- Direktstart zum Einschalten und Zubereiten von Kaffee mit nur einem Tastendruck
- Direkte automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Herausnehmbare Abtropfschale für Ihre Lieblingstasse
- Die Entkalkungsleuchte erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss

Kompaktes und elegantes Design

- Kompaktes und elegantes Design passend zu Ihrem persönlichen Stil

SENSEO NO.1 SENSEO - Europe's No.1 Coffee Machine Brand*

* Based on retail sales volumes

Senseo | PHILIPS

Kaffeepadmaschine
Mini Monzarot, Funktion zur Kaffeestärkewahl, Direktstart

HD7880/80

Besonderheiten

Funktion zur Kaffeestärkewahl

Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärkeeinstellung auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Sofortige automatische Abschaltung

Ihre SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich sofort nach dem Brühvorgang automatisch ab. So sparen Sie Energie.

Direktstart

Die Direktstart-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre SENSEO® Kaffeemaschine mit nur einem Tastendruck einzuschalten und Kaffee zuzubereiten.

Herausnehmbare Abtropfschale

Sie können die Abtropfschale der Philips SENSEO® Kaffeemaschine einsetzen oder herausnehmen, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Daten

Ausführung
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff
- Material Wassertank: Kunststoff

Ursprungsland
- Hergestellt in: Polen

Allgemeine Spezifikationen
- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 1
- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Spezielle Funktionen: Leicht zu öffnender Wassertank
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Memo-Funktion für Tassenfüllmenge
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Direktstart, Herausnehmbare Abtropfschale, Brühstopp, Automatische Abschaltung
- Einfache Reinigung und Wartung: Entkalkungsanzeige, Spülmaschinenfeste Teile

Design
- Farbe: Monzarot

Nachhaltigkeit
- Stromverbrauch Standby-Modus: 0,22 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Service
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten
- Pumpendruck: 1 Bar
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Durchlauferhitzer: 1
- Kapazität Wassertank: 1 L
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 bis 240 V

Gewicht und Abmessungen
- Produktabmessungen (B x T x H): 107 x 352 x 226 mm
- Produktgewicht: 2,26 kg
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 165 x 270 x 390 mm

Ausstellungsdatum
2019-03-19

Version: 13.2.1

EAN: 08 71010 36518 19

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

asimpleswitch.com