

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4963

HP4962

HP4961

HP4960

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolann ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal cisimler sokmayın.
- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.



- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluřturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiđi bir servis merkezi veya benzer řekilde yetkilendirilmiř kiřiler tarafından deđiřtirilmesini sađlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kiřilerin nezareti veya talimatları dıřında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri geliřmemiř veya bilgi ve tecrube ađısından eksik kiřiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Cihaz ařın ısınır sa otomatik olarak kapanır. Cihazın fiřini prizden çekerek birkaç dakika sođuması için bekleyin. Cihazı tekrar çalıřtırmadan önce, giriř deliklerinin tütü, sađ, vb nedeniyle tıkanmadıđından emin olun.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalıřma kaçak akım deđerini 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kiřiye danıřın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Dođru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun řekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüřüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Sa kurutma

1 Fiři elektrik prizine takın.


- Tam kurutma iin, yoęunlařtıncıyı (①) sa kurutma makinesine takın (②).
 - (Sadece HP4963) Buklelere ve canlı sa stiline hacim vermek iin, difüzörü (⑤) sa kurutma makinesine takın (②).
 - Ek parayı ıkarmak iin sa kurutma makinesinden ekin.
- 2 Hafif hava akıřı (özellikle řekillendirme) iin devre anahtarını (④) I konumuna, glü hava akıřı ve hızlı kurutma iin II konumuna getirin.
- (Difüzörlü HP4963 iin) Ilık havayı saınıza eřit řekilde daęıtmak iin sa kurutma makinesini dairesel hareketlerle kullanın.
 - (Sadece HP4962) Sa řeklinizi sabitlemek amacıyla soęuk hava akıřı iin soęuk üfleme düęmesine (③) basın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fiřini prizden ekin.
- 2 Soęuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleřtirin.
- 3 Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- 4 Gvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın.

3 Garanti ve servis


Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karřılařırsanız, ltfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya lkenizdeki Philips Mřteri Merkeziyle iletiřim kurun (telefon numaralarını dnya apında garanti kitapıęında bulabilirsiniz). lkenizde Mřteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20171

 100% recycled paper
100% papier recyclé